



3M Плотный герметик Drip-Check

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикулы

FS910031111, FS910031145

Номера по каталогу

08531, 08536

Описание продукта:

Герметик 3M 08531 и 08536 служит для герметизации вертикальных или горизонтальных швов шириной до 3 мм. Надежно герметизирует швы багажника и сварных соединений боковых панелей.

Физико-технические характеристики:

Основа	Синтетический каучук
Консистенция	Вязкая жидкость
Растворитель	Смесь ароматических соединений
Цвет	3M 08531 – Серый 3M 08536 – Черный
Содержание сухого вещества	3M 08531 – около 42% 3M 08536 – около 45%
Плотность	1,00 ± 0,05
Время высыхания под окраску	Через 1 час – ЛКМ воздушной сушки Через 3 часа – ЛКМ горячей сушки
Диапазон рабочих температур	- 20 °С... + 120 °С

Применение:

Инструкция по применению:

- Тщательно очистить поверхность детали от грязи, масел. Снять старый герметик и обезжирить очистителем клеев 3М 08984.
- Нанести герметик на ремонтируемый участок и дать не менее одного часа на высыхание перед окраской (если потребуется).

Примечание: Герметик рекомендуется класть на загрунтованный металл.

Отличительные особенности:

- Быстрое высыхание.
 - Возможность разглаживания различными инструментами после нанесения.
 - Не течет.
 - Не грубеет с течением времени.
 - Высокие водостойкость и маслостойкость.
 - Удобное нанесение с помощью встроенного носика и приспособления для равномерного выдавливания.
 - Высокая адгезия к загрунтованному и незагрунтованному металлу и резине.
-

Выпускаемые формы и размеры:

Тюбик 150 мл, Коробка с 12 тюбиками по 150 мл.

Условия и срок хранения:

В сухом месте вдали от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения и применения +15 ...+30°C. Температура хранения не должна превышать +50°C. Реальный срок хранения 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения. Он обозначен на маркировке “Партия №” (Lot Number) и “Рекомендуется использовать до...” (Best Before Date).

Правила техники безопасности:

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за медицинской помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru