

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}



Portez-les correctement

Mise en place correcte des cartouches 3M^{MC}

Pour attacher les cartouches



1. Aligner les encoches sur le côté gauche de la cartouche avec le joint du masque. Lorsque l'alignement est bon, la cartouche sera en position verticale.

Joint



2. Tourner la cartouche d'un quart de tour vers le côté du visage jusqu'à ce qu'une résistance se fasse ressentir.

Ne pas tourner plus loin car vous risquez d'endommager le masque et/ou la cartouche.



3. Voici à quoi cela ressemble lorsque l'installation a été effectuée correctement.



Pour enlever les cartouches



1. Tourner la cartouche d'un quart de tour vers le devant du masque. La cartouche devrait se détacher facilement du masque.



MISE EN GARDE

Ces respirateurs réduisent l'exposition à certains contaminants en suspension dans l'air. Avant de se servir du produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les directives d'utilisation fournies avec celui-ci. Mettre sur pied un programme de protection respiratoire écrit, conforme au règlement 29 CFR 1910.134 de l'OSHA, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant. **Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort.** Pour l'utilisation correcte de ce produit, lire les directives sur l'emballage, consulter son superviseur ou communiquer avec le Service technique de la Division des produits de protection individuelle de 3M au 1 800 243-4630 aux États-Unis et au 1 800 267-4414 au Canada.

Centre de soutien technique de la Division des produits de protection individuelle de la Compagnie 3M Canada
1 800 267-4414 • 3M.ca/safety

Division des produits de protection individuelle de 3M
Compagnie 3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1

Téléphone 1 800 364-3577
Site Web www.3M.ca/safety