

# Ayudándole a Usarlo Correctamente

## Cómo usar su respirador de pieza facial filtrante



Respirador Pieza Facial  
Filtrante Con Bandas No  
Ajustables y Sin Válvula



Respirador Pieza Facial  
Filtrante Con Bandas No  
Ajustables y Con Válvula

1



Coloque el respirador cubriendo su boca y nariz. Asegúrese que el clip metálico quede arriba. Con los modelos 8210 ó 07048, pre-estire las bandas antes de colocar el respirador.

2



Lleve la banda superior sobre su cabeza hasta apoyarla en la corona de la cabeza sobre sus orejas.

3



Lleve la banda inferior sobre su cabeza hasta apoyarla por debajo de sus orejas.

4



Utilizando los dedos índice y medio de ambas manos, empezando por la parte superior, moldee el clip metálico alrededor de la nariz para lograr un ajuste seguro.

5

**Verifique el sellado de su respirador de pieza facial filtrante cada vez que se lo coloque.**



Respirador de pieza facial filtrante sin válvula.

Coloque ambas manos completamente sobre el respirador. Tenga cuidado de no alterar la posición del respirador. Inhale y exhale profundo y rápidamente. Si el aire

se fuga alrededor de la nariz, reajuste el clip metálico. Si el aire se fuga en los bordes del respirador, reajuste las bandas a lo largo de los lados de su cabeza. **Si usted NO PUEDE lograr un sello apropiado, NO ENTRE** al área contaminada. Hable con su supervisor.



Respirador de pieza facial filtrante con válvula.

Coloque ambas manos sobre el respirador e inhale profundo y rápidamente. Tenga cuidado de no alterar la posición del respirador. Si el aire se fuga alrededor

de la nariz, reajuste el clip metálico. Si el aire se fuga en los bordes del respirador, reajuste las bandas a lo largo de los lados de su cabeza. **Si usted NO PUEDE lograr un sello apropiado, NO ENTRE** al área contaminada. Hable con su supervisor.



### ADVERTENCIA

- Respirar ciertos polvos, neblinas, humos, gases o vapores puede causar enfermedad o muerte.
- Este respirador puede ayudar a protegerlo cuando lo utiliza durante todo el tiempo de exposición.
- Si no consigue un ajuste apropiado no entre al área contaminada. Vea a su supervisor.
- Vea a su supervisor por respuestas acerca de cuál respirador usar y del uso apropiado del mismo o llame a 3M en los E.E.U.U.: 1-800 243-4630. (En Canadá llame 3M: 1-800-265-1840.) En otros países, llame a la oficina local de 3M.
- Los estándares OSHA 1910.134 y CSA Z94.4-93 requieren que el usuario sea sometido a una prueba de ajuste.
- No use barba u otro pelo facial que impidan un buen sellado entre su rostro y el sello facial de respirador.