

3M™ ウエット ディスポーザブル モップ 使用マニュアル

モップの装着方法



モップの黒い面の上からホルダーを乗せるだけで装着が出来ます。



白色のマイクロファイバーが清掃面となります。
※片面のみ使用



水の注入方法



ハンドル上部のトップボタンをまっすぐに引き抜きます。



上から水や洗剤を注ぎ入れます。(480ml注入可能)

洗剤はpH7~10の範囲内に限ります。



水の吐出方法



トップボタンを戻し、清掃時に親指でプッシュします。



ハンドル下部から水を吐出し、水拭き清掃を開始します。
※少量の水で作業をしてください。
5㎡で1プッシュが目安です。

床の清掃方法



前進拭きを行うことでモップ表面のマイクロファイバーが油汚れをかきとります。
※都度ボタンを押して給水してください。



モップの交換目安



約200㎡*の清掃作業が可能です。作業後のモップは黒ずみや表面繊維の傷みが生じますが、製品の品質上問題ありません。
※面積は目安であり、使用環境により変わります。



モップの廃棄方法



取り換えの際はモップを洗わず、事業ゴミとして各自治体の指示に従い、そのまま廃棄してください。



除塵にはこちら！

3M™ イージートラップダスター (粘着剤付き使い捨てクロス)

ホコリを立てにくく、髪の毛、土などの汚れを粘着剤の力でキャッチして離しません。



同じハンドルで使用可能

イージートラップダスターを、Mサイズモップには3枚分、Sサイズモップには2枚分取り出し、ウエットディスク専用アタッチメントを装着したホルダーを上から乗せるだけで装着可能。両面使えます。

