

3M Architectural Markets
Instruction Bulletin

メンテナンスマニュアル
3 M™ ダイノック™ フィルム
NEO シリーズ

【日常のお手入れの方法】

以下の手順により、お手入れをお勧めします。（頻度は、業務用では毎日、一般用では週に1回をお勧めします。）

■ 3 M™ ダイノック™ フィルム NEO シリーズ 天井・壁面用、タイル壁面用のお手入れ
浴室用中性洗剤を使用し、ナイロン・スポンジたわしで洗浄してください。

■ 3 M™ ダイノック™ フィルム NEO シリーズ 浴室床用のお手入れ

浴室用中性洗剤を使用し、ナイロン製のデッキブラシなどで洗浄してください。

汚れが蓄積すると中性洗剤では落ちにくくなります。その場合は市販されているカビ取り剤を使用してください。（この場合、カビ取り剤の使用方法に従い、洗浄後は十分水洗いしてください）

【お手入れの際の注意事項】

以下の洗剤、用具は使用しないでください。フィルムを傷つけたり、劣化、破損させたりする恐れがあります。

- ・ クレンザー・研磨剤入りの洗剤
- ・ 研磨剤入りのナイロンたわし・ブラシ
- ・ シンナー・ベンジン類など
- ・ 金属留め具のあるたわし・ブラシ、金属製たわし

【3 M™ ダイノック™ フィルム NEO シリーズの耐薬品性】

市販の洗剤などに対する耐薬品性は次ページの表のとおりです。

なお、データは測定値であり、保証値でないことをご了承願います。

また、評価した洗剤の中には研磨剤を含むものがありますので、これらは使用しないでください。

【ご使用上の注意事項】

以下の項目に注意して施工後のフィルムを扱ってください。フィルムが劣化したり、破損したりして、ケガをする恐れがあります。

- ・かたいものをぶつけないでください。
- ・浴室用のイスはクッションゴムのついているものをご使用ください（浴室床用の場合）。
- ・毛染め液、ヘアマニキュアなどを付着させないでください。
- ・万一、破れたり剥がれたりした場合はすぐに販売施工店にご連絡ください。
- ・フィルム破損によるケガには十分にご注意ください。
- ・ゴムや色移りしやすいスポンジなどとの接触は避けてください。フィルムが変色する原因となります。
- ・フィルム使用温度の上限は50℃です。常時50℃を超えないよう、浴室乾燥機などを使用する場合はご注意をお願いします。
- ・フィルム表面には吸盤が付きにくくなります。
- ・フィルム上に突っ張り棒などを設置した場合、常に力が加わりフィルムにシワが発生する場合があります。

● 3M™ダイノック™フィルム NEOシリーズに対する洗浄剤などの耐薬品性

種類	製品名	メーカー	主成分	壁天井用	タイル壁用	浴室床用		備考
				NEO-R002	TIL-R003	FLO-R633	FLE-R633	
トイレ・浴室・台所用洗浄剤	ドメスト	ユニリーバジャパン(株)	界面活性剤、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸塩	◎	◎	◎	◎	—
浴室用合成洗剤	バスマジックリン	花王(株)	界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤	◎	◎	◎	◎	—
浴室用合成洗剤	おふろのルック	ライオン(株)	界面活性剤、泡調整剤、木レート材	◎	◎	◎	◎	—
トイレ用合成洗剤	トイレマジックリン 消臭・洗浄スプレー	花王(株)	界面活性剤、金属封鎖材、泡調整剤	◎	◎	◎	◎	—
トイレ用洗浄剤	トイレのルック	ライオン(株)	界面活性剤、スルファミン酸、安定剤	◎	◎	◎	◎	—
台所用合成洗剤	ママレモン	ライオン(株)	界面活性剤、安定剤	◎	◎	◎	◎	—
台所用漂白剤	カビキラー除菌@キッチン漂白・ヌメリとり専用	ジョンソン(株)	次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤、安定剤、水酸化ナトリウム	◎	◎	◎	◎	—
台所用漂白剤	キッチンハイター	ライオン(株)	次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤、水酸化ナトリウム	◎	◎	◎	◎	—
台所用石けん	台所用せっけん	ミヨシ石鹸(株)	純石けん分	◎	◎	◎	◎	—
クレンザー	おふろのルックみがき洗い	ライオン(株)	研磨剤、界面活性剤、安定剤、pH調整剤	◎	◎	◎	◎	研磨剤入りなので使用不可
クレンザー	ホーミング	花王(株)	研磨剤、界面活性剤	◎	◎	◎	◎	研磨剤入りなので使用不可
カビ取り用洗浄剤	カビキラー	ジョンソン(株)	次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定剤	◎	◎	◎	◎	—
排水パイプ用洗浄剤	ルック濃厚パイプマン	ライオン(株)	次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤	◎	◎	◎	◎	—
衣料用漂白剤	ワイドハイター	花王(株)	過酸化水素、界面活性剤	◎	◎	◎	◎	—
シャンプー	ソフトインワンシャンプー	ライオン(株)	水、ラウレス硫酸ナトリウム、ラウラミドプロピルベタインなど	◎	◎	◎	◎	—
ボディーソープ	植物物語ボディーソープ	ライオン(株)	水、ミリスチン酸、PG、etc	◎	◎	◎	◎	—
ヘアカラー	ビゲン クリームトーン (深いマロンブラウン)	ホーユー(株)	1剤: 5-アミノオルトクレゾール、塩酸2,4-ジアミノフェノキシエタノールなど 2剤: 過酸化水素水、PG、POE(20)POP(4)セチルエーテルなど	◎	◎	×	◎	—
ヘアカラー	パルティジュールヘアカラー(クリーミーベージュ)	(株)ダリア	1剤: 塩酸2,4-ジアミノフェノキシエタノール、トルエン-2,5-ジアミンなど 2剤: 過酸化水素水、エタノールなど	◎	◎	◎	◎	—

試験方法；各薬品を約0.8g以上を試験体に滴下した後、蓋を被せ常温で6時間放置した。その後、試験液をナイロン・スポンジたわしで擦りながら水で洗い落としした後、試験体の表面の変化を目視で確認。

判定基準；◎：表面に異常のないもの、○：わずかに跡が残っているもの、×：跡が残ったもの

上記データは、2014年11月に購入した薬品を使用しました。なお、データは実測値であり保証値ではありません。

製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3 M、DI-NOC、ダイノックは、3 M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
<http://www.mmm.co.jp/cmd/>

© 3M 2020. All rights reserved

IB-028-0

2020/5/1