

Het belang van een goede pasvorm

Stofmaskers zijn het meest doeltreffend wanneer de randen van het stofmasker voor een goede afsluiting op het gelaat zorgen. Zodra deze afsluiting wordt verbroken, is bescherming niet langer vanzelfsprekend omdat besmette lucht door de openingen ingeademd kan worden.

Elke keer dat het 3M Aura 9300+ Serie Stofmasker wordt gedragen, dienen de gebruikersinstructies te worden gevolgd.



Zorg ervoor dat uw gezicht gladgeschoren is. Stofmaskers mogen niet gedragen worden met stoppelbaardjes, baarden of andere gezichtsbehandeling op de plaats van afsluiting, omdat dit een goede afsluiting kan verhinderen.



Lange haren moeten worden samengebonden en juwelen moeten worden uitgedaan, zodat de gelaatsafsluiting niet belemmerd wordt.



1. Vouw het stofmasker open door het toppaneel en het onderste paneel middels het lipje van elkaar te scheiden tot een cupvorm.
2. Zorg ervoor dat beide delen volledig opengevouwen zijn.



4. Plaats de bovenste band over het hoofd en de onderste band onder je oren. De banden mogen niet verdraaid zijn. Stel het top- en onderpaneel in zodat het comfortabel zit. Zorg ervoor dat de twee panelen en het lipje niet naar binnen geplooid zijn.

Vorm de neusbeugel voor een perfecte afsluiting.

Zorg ervoor dat beide panelen volledig opengevouwen zijn.

Het stofmasker moet op de juiste manier op uw gezicht en hoofd worden geplaatst.



De bovenste band moet over de kruin lopen.

De onderste band moet onderlangs de oren. De banden mogen niet verdraaid zitten.



- 3a. Leg het stofmasker in de hand met de open zijde naar boven gekeerd.



- 3b. Neem beide bandjes in de andere hand. Houd het stofmasker onder je kin met het neusstuk naar boven gericht en trek de banden over je hoofd.



5. Duw de neusbeugel met beide handen aan op de neus door deze schuin naar beneden aan te drukken. Dit zorgt ervoor dat hij nauw en perfect aansluit.

⚠️ **Als je de neusbeugel met één hand aandrukt, zal het stofmasker mogelijk minder goed aansluiten. Gebruik daarom beide handen.**



6. Controleer de aansluiting door de voorkant van het stofmasker met beide handen te bedekken. Zorg ervoor dat de pasvorm van het masker niet verandert.

Als je een stofmasker zonder ademhalingsventiel gebruikt, **adem dan krachtig uit.**

Als je een stofmasker met ademhalingsventiel gebruikt, **adem dan krachtig in.**

Indien er lucht rond de neus ontsnapt, pas je de neusbeugel aan om het lekken te stoppen. Controleer de aansluiting opnieuw. Als er lucht rond de randen van het masker ontsnapt, trek je de banden naar achteren langs het hoofd om het lekken te stoppen. Controleer de aansluiting opnieuw.

Als je er niet in slaagt het masker goed te laten aansluiten, mag je de verontreinigde ruimte NIET betreden. Ga te rade bij uw supervisor.