

Het belang van een goede pasvorm

Onderhoudsvrije stofmaskers zijn het meest doeltreffend wanneer de randen van het stofmasker voor een goede afsluiting op het gelaat zorgen. Zodra deze afsluiting wordt verbroken, is bescherming niet langer vanzelfsprekend omdat besmette lucht door de openingen ingeademd kan worden.

Let op volgende zaken:

- De bovenste band moet over de kruin lopen. De banden mogen niet verdraaid zitten.
- Vorm de neusbeugel rond neus en kaken om een perfecte afsluiting te bekomen.
- Het stofmasker moet op de juiste manier op uw gezicht en hoofd worden geplaatst.
- Zorg er steeds voor dat bij plat gevouwen maskers de panelen volledig opengevouwen zijn.
- De onderste band moet zich onder de oren bevinden. De banden mogen niet gedraaid zitten.



Het gezicht moet gladgeschoren zijn omdat baarden of andere gezichtsbeharing een goede afsluiting verhinderen.



Lange haren moeten worden samengebonden.



Duw de neusbeugel met beide handen aan op de neus door deze schuin naar beneden aan te drukken. Dit zorgt ervoor dat hij nauw en perfect aansluit. Als je de neusbeugel met één hand aandruwt, zal het stofmasker mogelijk minder goed aansluiten. Gebruik daarom beide handen.



Pasvorm controleren

- Telkens wanneer u het stofmasker gebruikt, moet u controleren of het goed aansluit.
- Bedek de voorkant van het masker met beide handen en zorg ervoor dat de pasvorm van het masker niet verandert.
- Masker zonder ventiel - krachtig uitademen, masker met ventiel - krachtig inademen.
 - Indien er lucht rond de neus lekt, past u de neusbeugel aan om het lekken te stoppen.
 - Als er lucht rond de randen van het masker lekt, trekt u de banden naar achteren langs het hoofd of past u de spanning aan om het lekken te stoppen.

Herhaal de bovenstaande pasvormcontrole.

Als u er niet in slaagt het masker goed te laten aansluiten, mag u de verontreinigde ruimte niet betreden. Ga te rade bij uw supervisor.



Eén stofmaskermodel past mogelijk niet voor iedereen. De gebruikers moeten op geschiktheid worden getest in overeenstemming met de nationale voorschriften. Neem contact op met uw veiligheidsverantwoordelijke of met 3M voor meer informatie over het testen van de geschiktheid.