

改訂 年 月 日  
 発行 2013年 02月 18日  
 スリーエムヘルスケア株式会社  
 安全衛生製品技術部

## 3M™バーサフロー™電動ファン付き呼吸用保護具の長期保管について

3M™ バーサフロー™ 電動ファン付き呼吸用保護具を常時使用する用途ではなく、不定期作業や予備用として6ヶ月以上の長期にわたり保管される場合には、性能の維持のため定期的なメンテナンスが必要です。取扱説明書および以下にしたがってメンテナンス・保管を行ってください。

### ご購入後の充電について

ご購入後速やかにバッテリーの充電を行ってください。充電量はバッテリーのTESTボタンを押してLEDが3個点灯する状態にしてください。

### 保管方法について

1. 長期保管される場合には、温度範囲4℃～35℃、相対湿度90%RH以下の条件で、汚染物質がなく、直射日光が当たらない、結露しない場所で保管してください。バッテリーの最適保管温度は15℃です。
2. 防じんフィルターは電動ファンから取り外して保管してください。
3. バッテリーは電動ファンから取り外して保管してください。
4. フード、フェイスシールド、呼吸チューブも取り外した状態で保管してください。

### 定期的なメンテナンスについて

電動ファンおよびバッテリーの性能を維持するために、以下にしたがって定期的なメンテナンスを行ってください。また下表以外の部品も損傷等がないか、定期的に点検してください。

部品	周期	内容	目的
電動ファン	1年に1回	5分程度駆動させる	モーターの固着防止
バッテリー	6ヶ月に1回	バッテリーのTestボタンでLEDが3個点灯するまで追充電を行う。*	自然放電による過放電の防止

\* これより多い充電量での保管も可能ですがリチウムイオン電池の性質上電池の性能低下が早まる可能性があります。

### 保存期限について

各部品の保存期限は下表のとおりです。

部品	保存期限
電動ファン	5年
フィルター	5年（フィルター側面に使用限度が印字されています）
バッテリー	定期的なメンテナンスをしなかった場合、9ヶ月
呼吸チューブ	設定なし。点検にて損傷等認められた場合には交換ください。
フード・フェイスシールド	3年
充電器	設定なし。

## お取扱いに関するお願い

本製品は電子機器であり、静電気によって内部の電子回路が不具合を起こす可能性があります。静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に金属に手を触れて、身体の静電気を取り除いて下さい。特に電動ファンやクレイドルの端子は必要の無い限り手で触れたりしないようにして下さい。

以上