



## 3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB Motorangedreven Ademhalingsstelsysteem

Om beschermd te blijven, de effectieve levensduur van het systeem te optimaliseren en de bijkomende vervangingskosten te vermijden, is het van groot belang om de motorangedreven ademhalingsystemen en systemen met luchttoevoer regelmatig te controleren en te onderhouden.

### Batterij

- ▶ Moet onmiddellijk na ontvangst van het product opgeladen worden.

### Voor gebruik

- ▶ Controleer of de batterij volledig opgeladen is.
- ▶ Controleer of de turbo onbeschadigd is.
- ▶ Controleer of de ademslang onbeschadigd is en of beide dichtingen op hun plaats zitten aan het bajonetuiteinde. Raadpleeg de Turbo gebruiksinstructies voor meer informatie.
- ▶ Controleer of het volgelaatsmasker onbeschadigd is. Raadpleeg de gebruiksinstructies van het volgelaatsmasker voor meer informatie.
- ▶ Controleer of de Turbo correct bevestigd is aan de riem.
- ▶ Controleer of het filter correct geplaatst is.
- ▶ Controleer of de Turbo in de modus 'masker' werkt door hem te koppelen aan de ademslang vooraleer de Turbo in te schakelen.
- ▶ Controleer de luchtstroom – verwijder de ademslang en steek de luchtstroomindicator in de motorunit. Raadpleeg de Turbo gebruiksinstructies voor meer informatie.
- ▶ Controleer het alarm. Raadpleeg de Turbo gebruiksinstructies voor meer informatie.
- ▶ Voer een pasvormcontrole met negatieve druk uit op het volgelaatsmasker. Raadpleeg de Turbo gebruiksinstructies voor meer informatie.

### Na gebruik

- ▶ (Raadpleeg de reinigungssectie van de Turbo gebruiksinstructies voor uitgebreide schoonmaakinformatie)
- ▶ Er dient een persoonlijke decontaminatie-douche genomen te worden vooraleer het systeem uit te schakelen, te verwijderen en te demonteren.

- ▶ De Turbo kan ook ondergedompeld worden of in een industriële wasmachine geplaatst worden voor reiniging mits er schoonmaak- en opslagplugs geplaatst worden.
- ▶ De batterij kan ondergedompeld worden voor reiniging indien deze voorzien wordt van een schoonmaakdeksel.
- ▶ Indien nodig reinigen met een schone en vochtige doek (oplossing van water en vloeibare huishoudzeep).
- ▶ Laad de batterij op (indien nodig).
- ▶ Gooi het filter weg.
- ▶ Opslaan in een droge en schone ruimte zonder zonlicht, hoge temperaturen en oplosmiddelen.

### Bij elke filtervervanging

- ▶ Controleer filter en binnenste afdichting en vervang indien beschadigd.
- ▶ Plaats het filter altijd op de juiste wijze in de turbo.

### Maandelijks/Jaarijks

- ▶ Voer alle 'voor gebruik' instructies uit en maak een maandelijks verslag van deze checks.

### Bestellen van verbruiks-goederen, reserve onderdelen en accessoires

- ▶ Om deze items te bestellen kunt u contact opnemen met uw distributeur.

### Meer informatie en advies

- ▶ Indien u verdere begeleiding wenst bij de zorg en het onderhoud van uw 3M Motorangedreven Ademhalingsstelsysteem en systemen met luchttoevoer, raadpleeg dan de gebruiksinstructies voor het product of neem contact op met uw lokale 3M-vertegenwoordiger.



	Omschrijving	Partnr.
01	3M™ Versaflo™ TR-603E-ASB Motorunit	TR-603E-ASB
02	Filterdeksel	TR-6700FC
03	Deeltjesfilter	TR-6710E
04	A1P filter	TR-6110E
05	Filterdeksel	TR-6100FC
06	Batterij met hoge capaciteit	TR-632
07	Batterijlader zonder voeding	TR-640
08	1-stations batterijlader	TR-641E
09	4-stations batterijlader	TR-644E
10	Easy-clean riem	TR-627
11	Pre-filter	TR-6600
12	Vonkenvanger	TR-662
13	Filtersluiting	TR-651
14	Kit reiniging	TR-653
15	Kit reiniging en opslag reserveafdichtingen	TR-654
16	Luchtstroomindicator	TR-972
17	Volgelaatsmasker	7900PF
18	Hoofdbandenstel met 6 banden	7893
19	Lens	7927
20	Vensterbescherming	7992
21	Neusstuk	7991
22	Houder voor ademslang	RTN-01
23	Brilmontuur	7925
24	Uitademventiel	7283
25	Servicekit ademhalingskamer	VLV-06
26	Spreekdiafragmakit	7895
27	Nekband	7883
28	Harnas knoppen met groene kop	7989
29	Ademslang	BT-50
30	Wegwerpomhulsel voor ademslang	BT-922
31	Opbergtasje	STC-01

Vervang alle beschadigde onderdelen onmiddellijk om steeds op de juiste manier beschermd te zijn.

#### Opmerking

3M aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of voortvloeiend, die ontstaat op grond van het vertrouwen dat wordt gesteld in de verstrekte informatie. De gebruiker dient de geschiktheid van de producten voor hun bedoelde gebruik vast te stellen. Niets uit deze verklaring wordt geacht de aansprakelijkheid van 3M voor de dood of lichamelijk letsel door de veronachtzaming ervan of door bedrieglijke voorstellingen uit te sluiten of te beperken.