



## Τμήμα Προϊόντων Αυτοκινήτου

### Cavity Wax Plus για Εσωτερικές Κοιλότητες

---

#### 1) Κωδικοί Είδους

08852

#### 2) Περιγραφή και χρήσεις

Το 3M™ Cavity Wax Plus για Εσωτερικές Κοιλότητες είναι μια επίστρωση που προστατεύει από τη διάβρωση, η οποία δε σκληραίνει και προορίζεται για χρήση σε εσωτερικές λαμαρίνες του αμαξώματος και δομικά μέρη. Το 3M™ Cavity Wax Plus για Εσωτερικές Κοιλότητες είναι αποτελεσματικό σε εξαρτήματα αλουμινίου και χάλυβα. Εφαρμόστε το στο εσωτερικό των λαμαρινών του αμαξώματος, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συγκόλλησης και βαφής.

- Σε μορφή σπρέι
- Ενεργή σύνθεση, ανθεκτική στη διάβρωση
- Λεπτόρρευστη, υγρή σύνθεση

#### 3) Φυσικές Ιδιότητες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 3M™ Cavity Wax Plus για Εσωτερικές Κοιλότητες καλύπτει τις απαιτήσεις του ASTM B117 για 1.500 ώρες έκθεσης (χάλυβας ψυχρής έλασης χωρίς διάβρωση)

Περιέκτης	18 oz (511 γραμμάρια) καθαρό βάρος, δοχείο σπρέι
Πυκνότητα λίβρες/Γαλόνι (περίπου)	9.2
Χρώμα	Διαφανές πορτοκαλί
Σημείο Ανάφλεξης	-50° F (-45° C)
Σύσταση	Υγρό σε μορφή αερολύματος



## Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Ισχύει: 25/3/16

Αντικαθιστά: 7/7/06

Κάλυψη / Μεταλλικό δοχείο (ένα πέρασμα με επικάλυψη 50%, τυπική βαλβίδα ενεργοποίησης)	25 ft <sup>2</sup> /2,5 m <sup>2</sup>
Θερμοκρασιακή αντοχή (μετά την εφαρμογή)	-20 °F έως 180 °F (-28 έως 82 °C)

### 4) Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμόστε στις εσωτερικές λαμαρίνες του αμαξώματος και στις δομές, μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών συγκόλλησης και βαφής. Το 3M™ Cavity Wax Plus για Εσωτερικές Κοιλότητες, όταν εφαρμόζεται σωστά, αποτρέπει το σχηματισμό διάβρωσης στο εσωτερικό των λαμαρινών και μεταξύ σφικτά σχηματισμένων δομών, χάρη στην ενεργή, ανθεκτική στη διάβρωση, χημική και φυσική σύνθεση στεγανοποίησης από την υγρασία και τα διαβρωτικά στοιχεία.

Σημείωση: Μην εφαρμόζετε επάνω ή κοντά σε πιθανές πηγές ανάφλεξης, όπως τα εξαρτήματα της εξάτμισης, σπινθήρες, φλόγες ή κοντά σε κινούμενα μέρη.

Χρήση με τα ακόλουθα εξαρτήματα: 3M™ Κιτ Κεφαλής Πιστολιού για Cavity Wax Plus Εσωτερικών Κοιλοτήτων (PN 08851)

Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Δεν προορίζεται για λιανική πώληση.

1. Ανακινήστε καλά (για ένα λεπτό όταν η μπίλια ανάδευσης κινείται ελεύθερα).
2. Όταν χρησιμοποιείτε την τυπική βαλβίδα ενεργοποίησης ψεκασμού, εφαρμόστε το υλικό στις λαμαρίνες από απόσταση 6 ιντσών (15 cm) με επικάλυψη 50%. Περάστε δύο με τρία στρώματα για μέγιστη προστασία.
3. Όταν χρησιμοποιείτε το 3M™ Κιτ Κεφαλής Πιστολιού για Cavity Wax Plus Εσωτερικών Κοιλοτήτων (PN 08851), στρέψτε το δοχείο μακριά από το πρόσωπο, πιάστε την τυπική βαλβίδα ενεργοποίησης ψεκασμού και τραβήξτε την από το στέλεχος της βαλβίδας του σπρέι. Σημείωση: επάνω στην κεφαλή, σημειώστε την απόσταση μίας ίντσας (25 mm) από το άκρο του ακροφυσίου για να γνωρίζετε το σημείο διακοπής της διανομής κατά την αφαίρεση.
4. Επιλέξτε την επιθυμητή επέκταση της κεφαλής και τη βαλβίδα ενεργοποίησης και, ενώ έχετε το δοχείο στραμμένο μακριά από το πρόσωπο, τοποθετήστε την βαλβίδα ενεργοποίησης πιέζοντας τη διάταξη της βαλβίδας ενεργοποίησης και της κεφαλής στο στέλεχος της βαλβίδας.
5. Τοποθετήστε το ακροφύσιο της κεφαλής μέσα στην επιθυμητή περιοχή και πιέστε το κουμπί της βαλβίδας ενεργοποίησης, τραβώντας αργά την κεφαλή και επιτρέποντας στο 3M™ Cavity Wax Plus για Εσωτερικές Κοιλότητες να καλύψει επαρκώς την περιοχή. Επαναλάβετε την εφαρμογή έως και τρεις φορές για να διασφαλίσετε μέγιστη προστασία.



## Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Ισχύει: 25/3/16

Αντικαθιστά: 7/7/06

6. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, γυρίστε ανάποδα το δοχείο και, έχοντάς το στραμμένο μακριά από το πρόσωπο, πιέστε τη βαλβίδα ενεργοποίησης για να καθαρίσετε το υγρό υλικό από την διάταξη του ακροφυσίου κεφαλής και της βαλβίδας ενεργοποίησης.

7. Για να αφαιρέσετε την περίσσεια υλικού ή να σκουπίσετε την άχνα, χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό επιφανειών συμβατό με πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) και χαρτί ή ένα κομμάτι ύφασμα.

### 5) Αποθήκευση

**ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** Αποφύγετε την επαφή των ματιών με τους ατμούς, τα σταγονίδια ή το σπρέι. Μην εισπνέετε τους ατμούς. Αποφύγετε την παρατεταμένη ή την επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα. Μην καταναλώνετε τρόφιμα ή ποτά και μην καπνίζετε κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Πλύνετε τυχόν εκτεθειμένες περιοχές καλά με σαπούνι και νερό.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** Όταν αποθηκεύεται στις συνιστώμενες συνθήκες στους αρχικούς, μη ανοιγμένους περιέκτες, το προϊόν αυτό έχει διάρκεια ζωής 24 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής του. Να φυλάσσεται μακριά από οξέα. Να φυλάσσεται το δοχείο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Το προϊόν είναι καλύτερο να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία μέχρι τη χρήση του. Η διάρκεια ζωής δεν έχει ημερομηνία λήξης υπό αυτές τις συνθήκες.

### 6) Ασφάλεια

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, ανατρέξτε στην Ετικέτα του Προϊόντος ή/και στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για Πληροφορίες σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια. Σημείωση: Οι νόμοι για τον έλεγχο των αποδεκτών ορίων των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) διαφέρουν ανά κράτος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανά τόπο. Για την προετοιμασία της επιφάνειας και για δραστηριότητες καθαρισμού, συμβουλευτείτε ευρωπαϊκούς, κρατικούς και τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη χρήση των προϊόντων που περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις στην περιοχή σας.

### 7) Αποποίηση

Όλες οι δηλώσεις, οι τεχνικές πληροφορίες και οι συστάσεις βασίζονται σε τεστ τα οποία θεωρούμε ότι είναι αξιόπιστα, αλλά η ακρίβεια ή η πληρότητα αυτών δεν είναι εγγυημένη. Βεβαιωθείτε, προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν μας, ότι είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση σας. Όλα τα ζητήματα αξιοπιστίας σχετικά με αυτό το προϊόν διέπονται από τους Όρους Πώλησης του αντικειμένου, κατά περίπτωση, με την ισχύουσα νομοθεσία.



# Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων

Ισχύει: 25/3/16

Αντικαθιστά: 7/7/06

Για Πρόσθετες Πληροφορίες σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια

Προϊόντα Αυτοκινήτου

3M Hellas ΜΕΠΕ

Τηλέφωνο: 210 68 85 300

Fax: 210 68 85 300

[innovation.gr@mmm.com](mailto:innovation.gr@mmm.com)

[www.3m.gr/bodyshopsolutions](http://www.3m.gr/bodyshopsolutions)