



## Divisão de Produtos para a Reparação Automóvel

### Cera para Cavidades Plus

---

#### 1) Números de Peças

08852

#### 2) Descrição e utilização

A Cera de Cavidades Plus 3M™ é um revestimento protetor de corrosão, que não endurece, para painéis interiores e elementos estruturais. A Cera de Cavidades Plus 3M™ é eficaz em peças de alumínio e aço, aplica-se no interior dos painéis, após conclusão dos trabalhos de soldadura e pintura.

- Pulverização em Aerossol
- Resistência Química à Corrosão Ativa
- Fórmula Líquida Fluida

#### 3) Propriedades Físicas

NOTA: A Cera de Cavidades Plus 3M™ passou com êxito o teste ASTM B117 de 1500 horas de exposição (aço laminado a frio sem corrosão)

Recipiente	Lata Aerossol, Peso Líquido 511g
Densidade kg/l (aprox.)	9.2
Cor	Âmbar transparente
Ponto de Inflamabilidade	-45°C
Consistência	Líquido Aerossolizado
Cobertura / lata (uma demão com sobreposição de 50%, atuador standard)	2.5 <sup>2</sup> M
Temperatura de Utilização (após aplicação)	-28 a 82°C



## 4) Instruções de Utilização

Aplicar às estruturas e painéis interiores da carroçaria, após conclusão das operações de soldagem e pintura. A Cera de Cavidades Plus 3M™, quando corretamente aplicada, evita a formação de corrosão no interior dos painéis e entre as estruturas rígidas, pela resistência química à corrosão ativa e selagem física, que protege de ambientes húmidos e elementos corrosivos.

Nota: não aplicar sobre ou perto de fontes de ignição potenciais, tais como componentes dos gases de escape, faíscas, fogo, ou elementos móveis.

Utilizar com os seguintes acessórios: Kit Aplicador Varinha da Cera de Cavidades Plus 3M™ (PN 08851)

Exclusivamente para utilização profissional. Não se destina à venda a retalho.

1. Agitar bem (um minuto depois da bola do agitador se soltar).
2. Ao acionar o pulverizador standard, aplique o material ao painel a uma distância de 15cm, com sobreposição de 50%, duas ou três camadas, para máxima proteção.
3. Ao utilizar o Kit Aplicador Varinha da Cera de Cavidades Plus 3M™ (PN 08851), aponte a lata para longe, segure no atuador de pulverização standard e afaste-se imediatamente da válvula do aerossol. Nota: marque na varinha 25mm da extremidade do bocal, para indicar o ponto de paragem da dispensa durante a remoção.
4. Escolha a extensão desejada da varinha e atuador. Instale o atuador pressionando o conjunto da varinha e atuador contra a haste da válvula.
5. Insira a varinha acessória na área desejada e aperte o botão de atuador, retirando a varinha lentamente e permitindo que a Cera de Cavidades Plus 3M™ cubra a área adequadamente. Repita a aplicação até três vezes, para garantir uma máxima proteção.
6. Após concluir a aplicação, inverta a lata e, apontando para longe, pressione o atuador libertando o material líquido através do conjunto atuador/bocal da varinha.
7. Para remover o excesso de material ou de pulverização, utilize um produto de limpeza de superfícies compatível com COV e uma toalha de papel ou com um pano.

## 5) Armazenamento

**MANUSEAMENTO** Evite o contato dos olhos com vapores, névoas ou pulverizações. Não respire os vapores. Evite o contato prolongado ou repetido com a pele. Não coma, não beba, nem fume durante a utilização deste produto. Lave cuidadosamente todas as áreas da pele que foram expostas com água e sabão.



# Ficha de Dados Técnicos

Lançamento: 25/3/16 Substituição: 7/7/06

**ARMAZENAMENTO** Quando armazenado nas condições recomendadas e em recipientes originais fechados, este produto tem um prazo de validade de 24 meses a partir da data de fabrico. Mantenha afastado de ácidos. Guarde o recipiente numa área bem ventilada. Guarde o produto na embalagem original, até que esteja pronto a utilizar. Sob estas condições, o prazo de validade é indeterminado.

## 6) Segurança

Antes de utilizar este produto, consulte o Rótulo do Produto e/ou a Ficha de Dados de Segurança para obter Informações de Saúde e Segurança. Nota: as leis que controlam as quantidades aceitáveis de Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) variam consoante as regras locais: consulte antes de utilizar. Na preparação de superfícies e atividades de limpeza, consulte os regulamentos locais e nacionais para a utilização de produtos que contêm COVs.

## 7) Exclusão de Responsabilidade

Todas as declarações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes que consideramos fidedignos, mas a precisão ou integralidade das mesmas não é garantida. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que este se adequa à utilização pretendida. Todas as perguntas relacionadas sobre a fiabilidade deste produto são regidas pelas Condições de Venda e sujeitas, onde aplicável, à legislação vigente.

Para Informações Adicionais de Saúde e Segurança

Produtos para a Reparação Automóvel  
3M Espanha, S.L. - sucursal de Portugal  
Telefone: 0161 237 6391  
Fax: 0161 237 5911

[eguevara@mmm.com](mailto:eguevara@mmm.com)  
[/www.3m.com.pt](http://www.3m.com.pt)