

# 3M™ 半面形面体 6500QL 装着方法



## 1 安定版を頭頂部にかける



安定板のサイズを調節した後、アゴをマスクにのせ、口と鼻を覆うように当てます。上側しめひもの安定板を頭頂部にかけます。

## 2 バックルをとめる



下側しめひもを首の後ろに回して、バックルをとめ、しめひもを調節します。強く引っ張りすぎないように注意してください。

## 3 しめひもを調整する



マスクを顔と密着のよい場所に合わせた後、上側のしめひもを調節します。漏れこみがないことを確認し、装着完了です。

## クイックラッチ 操作方法

ヘルメット等を装着したまま、マスクをワンタッチで顔から着脱できます



クイックラッチ



クイックラッチを引き上げます。



マスクが顔から離れスライドします。



マスクがあご下に位置します。



マスクがあご下に位置します。

※マスクを装着し直すには、クイックラッチを押し下げ、カクッという感覚があるまで押しこみます。