

Het belang van de juiste pasvorm.

Ademhalingsbescherming is alleen effectief wanneer deze juist gekozen is, goed past en gedragen wordt gedurende de tijd dat de drager is blootgesteld aan stoffen die schadelijk zijn voor de luchtwegen. Herbruikbare maskers moeten een goede afdichting hebben tussen de randen van het masker en uw gezicht. Als deze afdichting niet goed is, is er geen goede bescherming doordat verontreinigde lucht door openingen naar binnen kan lekken. Raadpleeg voor hulp bij een goede pasvorm uw leidinggevende en de gebruikersinstructies. Onderstaande stappen zijn belangrijk om een goede pasvorm te krijgen met de 3M™ Secure Click™ HF-800 Serie herbruikbare halfgelaatsmaskers.



Zorg dat je gladgeschoren bent. Draag geen baard of andere gezichtsbehaaring. Bind lang haar van achteren vast en verwijder sieraden, zodat niets de afsluiting met het gezicht kan belemmeren.



1. Pas indien nodig de grootte van het hoofdarnas aan zodat het comfortabel op uw hoofd past. Plaats het masker met één hand over uw mond en neus, trek vervolgens met de andere hand het hoofdarnas over de kruin van uw hoofd.



2. Pak de onderste hoofdbanden, breng ze achter de nek en haak deze in elkaar.



3. Trek aan de uiteinden van de banden om de spanning aan te passen, te beginnen met de verstelbare punten op het hoofdarnas en daarna de punten aan de achterkant van je nek. Trek het niet te strak aan. De spanning van de banden kan worden verminderd door op de achterkant van de gespen of op de vleugels te drukken en de banden terug te trekken.

Een afdichtingscheck (fitcheck) uitvoeren



1. Plaats de palm van de hand over het uitademventiel en adem zacht uit. Als het masker licht opbult en er geen lucht lekt tussen uw gezicht en het masker, dan is een goede afdichting bereikt.



2. Druk zacht op de check-button voor de afdichting totdat u weerstand voelt. Houd de knop ingedrukt en adem zacht in. Als u het gelaatsmasker licht voelt samentrekken en dichter bij uw gezicht voelt komen zonder lekken tussen het gezicht en het masker, dan is een goede afdichting bereikt.



3. Als er lucht lekt langs het gezicht, verplaats dan het masker op uw gezicht en/of pas de spanning van de banden aan om het lekken van lucht te verhelpen. Herhaal de afdichtingscheck tot een goede afdichting is verkregen.