

Veja como higienizar o seu respirador reutilizável 3M 6200.



1.



Remova os filtros e cartuchos.

2.



Limpe a peça facial com água em temperatura ambiente e sabão neutro. Esfregue com uma escova macia.

A 3M não recomenda o uso de solventes químicos para higienização.

3.



Enxágue o respirador. Deixe secar em temperatura ambiente e local limpo.

4.



Antes de usar, inspecione os componentes do respirador. Caso seja identificado qualquer tipo de dano, considere substituir utilizando uma nova peça de reposição ou novo respirador.