

# 3M Переходники к окрасочным пистолетам PPS™ 2.0

Информационный бюллетень

Февраль, 2018

3M Артикул

7100116972, 7100116970, 7100117059, 7100145003, 7100117060, 7100117057, 7100117041, 7100117068, 7100116971, 7100116946, 7100117058, 7100117067

Номер по каталогу

26032, 26033, 26034, 26035, 26036, 26039, 20573A, 20587, 20677, 20458, 26044, 20480

## Описание Продукта:

Переходники позволяют устанавливать бачки и стаканы Системы приготовления краски PPS™ 2.0 на окрасочные пистолеты. На любой тип пистолета можно подобрать свой переходник 3M™.



## Физико-технические характеристики:

Материал	Сталь
----------	-------

## Применение:

### Шаг 1



**Установите мягкий стакан  
в бачок для смешивания.**

## Шаг 2



**Смешайте краску непосредственно в стакане 3M™ PPS™ 2.0 Cup  
Внутри бачка. (Примечание: Снижение расходов в сравнении с  
использованием стандартного решения)**

## Шаг 3



**Установите крышку на стакан и бачок. Совместите черную часть  
запорного устройства с крышкой с боковым отверстием на бачке,  
нажмите на крышку. Поверните на четверть оборота для фиксации.**

## Шаг 4



**Выберите переходник для Вашего окрасочного пистолета. Утопите  
переходник, установленный на пистолет и зафиксируйте поворотом  
пистолета.**

## Шаг 5



**После нанесения покрытия, отсоедините шланг с подачей сжатого воздуха от пистолета, переверните пистолет и нажмите на курок, так, чтобы остатки краски оказались в стакане. Аккуратно отсоедините пистолет с переходником от бачка со стаканом.**

## Шаг 6



**Используйте колпачок 3M™ PPS™ 2.0 хранения покрытия до следующего нанесения.**

### **Выпускаемые формы и размеры:**

Переходники подходят для марок окрасочных пистолетов: DeVilbiss, DeVilbiss suction fed, Sata, Sata QCC, MiniSata, Iwata, Iwata suction fed, AirGuns, Sagola, Sharpe, Sharpe suction fed, Kremlin, Pro-Tek, Accuspray, Walther, Optima, Walcom, A.I.D. suction fed, Binks suction fed, Compare s/fed, Catalfe, Kestrel, U-Pol, DeVilbiss Sri- Mini, AirGanza, AnestIwata, Eminent, Optima, Pilot

---

### **Важная информация:**

**ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА.**

Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

---

### **Гарантия и ограничение ответственности:**

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

### **ЗМ Россия**

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,  
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,  
тел. +7 (495) 784 74 74,  
факс +7 (495) 784 74 75,  
[www.3MRussia.ru](http://www.3MRussia.ru)