



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 05/01/2021 Son Kullanım: İlk Sayı

Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

3M™ Perfect-It™ Jelkot Pasta + Cila

1) Parça Numaraları

30344E	946 ml
30345E	3,6 l

2) Açıklama ve son kullanımlar

3M™ Perfect-It™ Jelkot Pasta + Cila, 3M™ pasta pedi ile P1000 ve ince zımpara çiziklerini gidermek için tasarlandı. Çok çeşitli iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Pütürlü olmayan formülü, her tür jelkot yüzeyde kullanılabilir ve özellikle koyu renkli jelkotlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, yüzeyden kolay temizlenir ve çok iyi bitiş sağlar. Pasta yapma süresini azaltmak için, pasta işleminden önce 3M™ Trizact™ 1500 zımpara ile yüzey çiziklerini azaltın.

3) Fiziksel Özellikler

Not: Aşağıdaki teknik bilgi ve veriler yalnızca temsili veya genel olarak değerlendirilmeli ve şartname oluşturma amacıyla kullanılmamalıdır.

Konteyner	Çeşitli (yukarıya bakın)
Renk	Krem
Tutuşma Noktası °C	21 °C, 37,7 °C, 60 °C veya 93,3 °C'de Tutuşmaz
Viskozite (CPS) Brookfield Viskozimetre	25 °C'de 20.000 – 75.000 cps
Katı İçeriği (Yaklaşık)	Ticari Sır
Solvent	%14,5 VOC



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 05/01/2021 Son Kullanım: İlk Sayı

4) Kullanım Talimatları

3M™ Yün Pasta Pedi veya 3M™ Sünger Pasta Pedi kullanarak 1200 ile 2000 dev/dk. arasında pasta uygulaması yapın.

1. Parlatma işlemi boyunca 5 x 5 cm'lik alan üzerinde çalışmak için yeterli malzeme uygulayın. Ürün yaş uygulama süresi uzun olacak şekilde tasarlanmıştır ve parlatma işleminde ince film yaratacak miktarda pasta kullanılmalıdır. Önemli: Yüzeye çok fazla pasta uygulanırsa ürünün işlenebilirliğini azaltan ağır bir film oluşturabilir. Bunun meydana gelmesi halinde hem panel hem de pasta pedi yüzeylerinde biriken fazla malzemeyi temizleyin. Gerektiği gibi cilalama pedini çalıştırın.
2. Orta basınçla pasta uygulamasına başlayın. Ürün kurumaya başladığında optimum finisaj için cilalama döngüsünün sonunda basıncı azaltın. Ürün cilalanabilir veya kurutmak üzere silinebilir
3. Başka bir panele geçmeden veya cila uygulaması öncesi yüzeyde kalan kirlilikleri temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
4. Ek koruma için, pasta işlemi tamamlandıktan sonra 3M™ Tekne Cilas (PN 36112/36113) uygulayın.

5) Saklama Koşulları

Donmaktan koruyun

6) Güvenlik

Bu ürünü kullanmadan lütfen Sağlık Ve Güvenlik Bilgileri için Ürün Etiketine ve/veya Güvenlik Veri Formuna bakın

3M™ Perfect-It™ Jelkot Pasta + Cila ürünü yalnızca endüstriyel profesyonel kullanım içindir.

7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 05/01/2021 Son Kullanım: İlk Sayı

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney

34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye

Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99

www.3m.com.tr

www.3m.com.tr/ototamirvebakim

3M™ ve Perfect-It™, 3M Company'nin tescilli markalarıdır, © 3M 2021, Tüm hakları saklıdır.