



## Dział produktów do napraw blacharsko - lakierniczych

### 3M™ 50383 Perfect-It™ III Ultrafina SE

---

#### 1) Numery produktu

50383

#### 2) Opis i zastosowanie

Ultrafina SE (eliminatory hologramów) to środek polerski do samochodów o drobnej strukturze do usuwania kolistych śladów i hologramów z lakierów renowacyjnych i oryginalnych.

- Eliminatory hologramów szybko i skutecznie USUWA drobne ślady w kształcie wirów po polerowaniu („hologramy”)
- Pozwala uzyskać wykończenie wolne od niepożądanych śladów po wstępnym polerowaniu tzw. "hologramów” nawet na czarnych pojazdach
- Dobra obsługa i doskonałe czyszczenie
- Do stosowania po etapie polerowania przy użyciu maszyny polerskiej.

#### 3) Właściwości fizyczne

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Pojemnik:            | Butelka 1 litr                  |
| Ilość w pudełku:     | 12 butelek                      |
| Temperatura zapłonu: | 76,67°C w zamkniętym tyglu      |
| Kolor:               | Niebieski                       |
| Konsystencja:        | Ciecz o zapachu rozpuszczalnika |
| Lepkość:             | 14,000-18,000 cps               |
| pH:                  | 7-8.5                           |
| % lotności:          | 33.5% wagowo                    |
| Minerał              | Tlenek glinu                    |

## 4) Wskazówki dotyczące użytkowania

Polerowanie za pomocą pneumatycznej lub elektrycznej maszyny do polerowania (1400-2000 rpm) wyposażonej w 3M™ Ultrafina High Gloss Polishing Pad 50388 (150 mm) lub 50389 (200 mm). Aby uzyskać najlepsze wyniki, pozostałości należy usunąć za pomocą ściereczki polerskiej 3M™ 50400 Ultrafina.

### Instrukcje:

Należy dobrze wstrząsnąć pojemnik przed użyciem.

1. Nałóż taką ilość produktu na polakierowaną powierzchnię, aby móc spolerować około 0,5 m<sup>2</sup> powierzchni. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj takiej ilości pasty, aby po trzech do czterech przejściach polerką pozostawić cienką warstwę na powierzchni elementu polakierowanego
2. Rozpocznij procedurę polerowania ze średnim naciskiem, aby usunąć hologramy po wstępnym polerowaniu, a następnie użyj mniejszego nacisku, aby uzyskać jak najlepsze wykończenie bez tych śladów
3. Ten produkt jest zaprojektowany tak, aby pozostawał mokry i nie zbierał się na gąbce polerskiej. Po trzech do czterech przejściach polerką usuń ostateczne pozostałości ściereczką polerską 3M™ Ultrafina.
4. Przechowuj użytą gąbkę polerską w plastikowej torbie, aby zapobiec jej zanieczyszczeniu.

### Uwaga:

- Stosować po etapie wstępnego polerowania i nabłyszczania.
- Nie przechodź bezpośrednio z pierwszego kroku polerowania do użycia Ultrafina SE, ponieważ produkt nie jest wystarczająco agresywny do tego zastosowania.
- Jeśli należy usunąć na oryginalnej powłoce lakierowej np. rysy wynikające z korzystania z myjni samochodowej, najpierw użyj 3M™ 09376 Perfect-It™ III Mleczko polerskie, aby wyciąć zadrapania, a następnie użyj Ultrafina SE, aby uzyskać wysoki połysk i pozbawione hologramów wykończenie
- Do czyszczenia użyj chłonnej ściereczki, a nie typowej polipropylenowej jednorazowej ściereczki do polerowania
- W przypadku polerowania dużych powierzchni, przed usunięciem pozostałości użyj produktu wykończeniowego Perfect-It™ III Finishing Glaze lub 3M™ Polish Rosa, aby wspomóc usuwanie pozostałości filmu i zapewnić długotrwałą końcową ochronę.

Od tego



do tego



## 5) Magazynowanie

- Unikać zamarzania
- Przechowywać w pozycji pionowej
- Rzeczywisty termin przydatności do użycia to 2 lata

## 6) Bezpieczeństwo

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kontakt ze skórą: | Unikaj kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem                    |
| Spożycie:         | W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Natychmiast zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę       |
| Kontakt z oczami  | Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. |

**3M™ 50383 Perfect-It™ III Ultrafina SE jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.**



# Karta Techniczna

Wydanie: 20/04/2021 Zastępuje: Pierwsze wydanie

## 7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o  
Automotive Aftermarket  
Al. Katowicka 117, Kajetany  
05-830 Nadarzyn  
Tel: +48 (22) 739 60 00  
[www.3mpolska.pl](http://www.3mpolska.pl)

© 3M 2021. 3M i Perfect-It są znakami towarowymi firmy 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone