

3M™ 전동식 호흡보호구 장기보관 관리지침

배터리 충전관리

- 배터리는 절대로 방전한 채로 방치되어서는 안 됩니다. 배터리 수명저하의 원인이 되므로, 최소한 일년에 한번은 꺼내서 완충해주시기 바랍니다.
- 배터리는 터보유닛과 분리하시기 바람, 핀 손상을 방지하기 위하여 충전기에 체결하여 보관하십시오.



정기적 작동 필요

- 터보유닛은 매년 최소 5분씩 작동하시기 바랍니다.



파손여부 확인

- 충격으로 인해 기계가 깨지지 않는지 확인합니다.
- 크랙이 발견되면 사용에 영향을 미치므로 폐기를 권장 드립니다.



터보유닛 튜브 체결부위



배터리 체결부위

보관환경 및 보관수명

- 충격이 가지 않도록 서늘한 곳에 안전하게 보관하십시오.
- 권장보관 온도 : 4 °C ~35°C
- 적절한 환경에서 보관되었을 경우, 사용 전 터보유닛과 필터 및 정화통의 보관 수명은 제조일자로부터 5년입니다.



<보관예시>

