

# Limpa Fácil

## Descrição:

O aparelho 3M Limpa Fácil é um aplicador de produtos químicos desenvolvido com a finalidade de obter um processo de limpeza e desinfecção de pisos de forma mais rápida, prática e segura, aumentando a produtividade e conseqüentemente reduzindo custos de operação. O sistema 3M Limpa Fácil é composto de um cabo de alumínio com um suporte plástico para encaixe das garrafas plásticas, um suporte plástico para o mop aplicador, um mop aplicador branco com faixas de fibras verdes, composto de polipropileno e poliéster e garrafa plástica para se colocar os produtos químicos de limpeza.

## Características Especiais:

Para dispensar o produto químico no piso, basta apertar a garrafa plástica.

Garrafas plásticas com diferentes produtos químicos podem ser trocados rapidamente conforme as necessidades da limpeza.

Possui um cabo de alumínio que permite regulagem da altura.

A garrafa plástica possui um diâmetro especial para que de uma forma ergonômica o produto possa ser dispensado no piso usando as mãos.

Cabo de alumínio anodizado que além de ser bastante leve para o manuseio, é durável e resistente a corrosão.

Sistema fechado que ajuda a prevenir contaminação da solução.

Passa-se o mop 10 vezes menos do que se passaria com outros sistemas de mop.

A limpeza pode ser até 3 vezes mais rápida comparada à outros sistemas de mop.

Reduz o tempo de limpeza em até 50% comparado à outros sistemas de mop.

Reduz o uso de produtos químicos em até 80%.

Elimina a necessidade de uso de baldes.

Equipamento de alumínio mais leve para o manuseio.

Ergonômico.

Garrafa plástica com capacidade de armazenar até 340 ml de produto químico.

Mop plano de microfibra, composto por dois tipos de fibras: microfibra de poliéster e polipropileno.

Tamanho do mop: 45,7 cm

Pode ser lavado com cloro e água quente. Resistência à até 500 lavagens com menos de 3% de encolhimento.

Aplicação mais uniforme do produto químico no piso.

O mop aplicador não tem contato com o produto até sua aplicação como no caso de uso de balde, evitando a perda de produto no final do processo por contaminação.

**Embalagem:**

Caixa de despacho contendo um cabo metálico regulável e um suporte para o mop aplicador.

Nota: O mop será comercializado separadamente do equipamento 3M Limpa Fácil.

**Condição de Estocagem:**

Armazene em local fresco e sem umidade.

**Quando e Onde Utilizar:**

O aplicador 3M Limpa Fácil é ideal para aplicação de produtos químicos em pequenas áreas como, por exemplo: corredores e quartos de hospitais, fast food, hotéis e lanchonetes.

Nota: somente usar este aplicador com produtos de limpeza com pH entre 7 a 10. Produtos com pH abaixo de 7 ou acima de 10 podem causar danos no aplicador.

**Instruções para uso:**

1. Encaixe o suporte plástico do mop aplicador no cabo de alumínio.
2. Encaixe o suporte das garrafas plásticas no topo do cabo de alumínio. Este suporte é fixado no cabo por uma pequena presilha.
3. Regule a altura do cabo que será utilizado no processo de limpeza. Para uma maior ergonomia, recomenda-se que a garrafa fique à altura do queixo.
4. Coloque a garrafa com produto químico no aplicador.
5. Encha as demais garrafas com os produtos que serão utilizados no processo de limpeza e leve-os no carro operacional.
6. Realize o procedimento de limpeza na área definida.

**Nota:** O aplicador somente deve ser utilizado para produtos químicos que tenham pH entre 7 a 10.

**Enchendo a garrafa e encaixando no aplicador:**

1. Encha a garrafa plástica com o produto químico pronto para uso.
2. Recoloque a tampa na garrafa plástica.
3. Coloque a garrafa plástica dentro do suporte até que a 1ª. dobra da garrafa plástica encaixe no suporte. Esta dobra fica presa por uma trava de segurança.

4. Para aplicar o produto no piso, basta pressionar a garrafa plástica. Com a pressão exercida, uma membrana se abre para que o produto escorra por dentro do cabo e atinja o piso. A membrana se fecha assim que o operador para de pressionar a garrafa.  
Obs.: O volume dispensado no piso depende da pressão exercida na garrafa plástica.
5. Para remover a garrafa do aparelho, puxe a trava de segurança do suporte para trás e remova a garrafa puxando desta vez para cima.

### **Limpeza do aplicador 3M Limpa Fácil:**

Após o uso é recomendado que se faça uma limpeza em todo o aplicador, aumentando a vida útil do aparelho.

1. Remova o mop aplicador do suporte para que seja lavado separadamente. Ver procedimento abaixo.
2. Remova o suporte e lave-o com água. Procure evitar lavar o suporte com produto químico forte (como por exemplo removedores de cera) que possam atacar o adesivo do Sistema de fixação e conseqüentemente ocasionando sua soltura do suporte. Deixe-o secar.
3. Para limpeza interna do cabo aplicador e mesmo do suporte para garrafa plástica, é ideal que se utilize água limpa.

Nota: As garrafas plásticas também podem ser lavadas com bastante água limpa.

### **Limpeza do mop aplicador:**

1. Lave o mop aplicador com bastante água até total remoção do produto químico que foi utilizado.
2. Pode ser lavado em máquina de lavar com uma temperatura de até 70°C. Não é recomendado que se lave em temperaturas acima desta. E pode ser seco em máquina de secar com temperatura de até 54 °C.
3. Pode ser usada água sanitária para sanitização se desejado. O uso da água sanitária pode ocasionar descolorimento do mop, porem sem afetar a sua construção ou durabilidade.
4. Produtos oxidantes não-clorados, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, também pode ser utilizado para sanitização se desejado.

**Fale com a 3M**

0800-0132333  
falecoma3m@mmm.com  
www.3m.com.br/foodservice

