



Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

3M™ 443SA Trizact™ Karıştırma Diskleri

1) Parça Numaraları

50341- 150 mm diskler

50413 - 75 mm diskler

2) Açıklama ve son kullanımlar

3M 443SA Trizact™ Karıştırma Diskleri, karıştırma işleminden önce boyanın hazırlanması için boya açmada kullanıma yönelik devrim niteliğinde yapılandırılmış aşındırıcılardır. Diskler, çok katmanlı ince kumlu aşındırıcı mineral içeren piramit veya üçgen blok yapılara sahiptir. Aşındırıcı aşındıkça, sürekli olarak keskin mineral açığa çıkar. Sonuç, tutarlı pürüzsüz bir finisaj ve olağanüstü bir ömürdür. Elde edilen finisaj yakl. 2 mikron olup, boyanın açılmış yüzeye çizikler görünmeyecek şekilde yapışmasını sağlar.

Uygulama alanları

1) Geniş alanlar için makine ve daha küçük alanlar için el ile bir onarım alanı çevresinde vernik hazırlanması.

2) Biçimsiz alanların ve tamponların elle açılması.

3) P3000 Trizact™ kullanılmadan önce geniş alan düzleştirme ürünü olarak polisaj uygulamalarında kullanım içindir.

4) Baz kat uygulandıktan sonra kusurların giderilmesi gerektiğinde, boyama işlemindeki baz kat kusurlarını elle gidermek için.

3) Fiziksel Özellikler

150 mm çapında Hookit™ kaplamalı köpük destekli disk zımpara.

Makine uygulaması için bir Hookit™ ped ile veya el uygulamaları için tam boy Hookit™ ya da yarım daire el pedleri kullanın.

Ürün özellikleri:

- 2 mikron finisaj
- Köpük sırt, orijinal dokuyu çıkarmadan doku kazandırmaya veya portakal kabuğunu gidermeye uygundur
- Yapılandırılmış aşındırıcı, tutarlı tek tip finisaj sağlar
- Mükemmel ömürlü ürün birden fazla paneli zımparalayabilir
- Yanlış biçimde hazırlanmış paneller nedeniyle ortaya çıkan yeniden çalışmayı ortadan kaldırır

4) Kullanım Talimatları

- Makine kullanımı için yumuşak bir Hookit™ destek pedi ile donatılmış ince hareketli bir D/A zımpara (5 veya 3 mm yörünge) kullanın.
- Daha da düzgün bir matlaşmayı sağlamak için yumuşak bir arayüz pedi (PN 05774) kullanın.
- Alanı bir pompalı sprej şişesi ile ıslatarak biraz su ile kullanın, ayrıca disk yüzünü de ıslatın. Disk kuru halde çalıştırılmamalıdır.
- Solvent veya su bazlı yağ çözücü kullanmayın.
- Su kovasına daldırarak bekletmeyiniz.
- Yüzeyi matlaştırmak için alan üzerinde orta basınçlı kum kullanın.
- Tam bir matlaşma olup olmadığı ancak yüzeyin temizlenmesi ve kurutulması ile görülebilir.
- Elle kullanım için - 05791 veya 05792 parça numaralı arabirim pediyle desteklenir
- Eşit basınç uygulayarak nemli, mat bir yüzey kullanın.

5) Saklama Koşulları

Tüm Kaplamalı Aşındırıcı Ürünlerin 18-22 °C ve %50-65 Bağıl Nem aralıklarında, sabit sıcaklık ve nem seviyelerinde saklanması tavsiye edilir. Olası nem emilimini önlemek için nemli (veya soğuk) duvarlardan, pencerelerden ya da zeminlerden uzak tutulmalıdırlar. Aynı şekilde; buhar boruları, radyatörler, sıcak hava kanalları, fırınlar vb. gibi ısı kaynaklarının yanında tutulmalarından da kaçınılmalıdır.

Ürünü en iyi şekilde saklamak için, kullanıma hazır olana kadar orijinal ambalajında tutun. Raf ömrü bu koşullar altında sınırsızdır.



6) Güvenlik

Zımparalama, mümkün olduğunca iyi havalandırılmış bir alanda yapılmalıdır. Uygun koruyucu gözlük, toz maskesi ve eldivenlerin kullanılması önemle tavsiye edilir.

Diskler yalnızca amaca uygun olarak tasarlanmış ve her zaman iyi durumda muhafaza edilen uygun bir destek pedine sahip makinelerde kullanılmalıdır.

Disk zımparalar, destek pedinin dış kenarından en fazla 2 mm simetrik olarak uzanmalıdır.

Hasar görmüş veya şekli bozulmuş disk zımparalar veya destek pedleri kullanılmamalıdır.

Diskler ve pedler üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalıdır. Yalnızca tedarik edildiği biçimde, orijinal boyut ve şeklinde kullanılmalıdır.

Disklerin yalnızca izin verilen maksimum çalışma hızı açıkça belirtilmiş destek pedlerinde kullanılması önerilir. Belirtilen hız aşılmamalıdır.

Makineler, iş parçası ile mümkün olan en dar açığı sağlayacak şekilde disk ile çalıştırılmalıdır.

Merkez deliği olmayan disklerin destek pedine merkezlenerek monte edildiğinden emin olmak için özen gösterilmelidir.

Disk zımpara makinesi kullanılmadığı zamanlarda, amacına uygun olarak tasarlanmış bir sehpa üzerine veya alternatif olarak sırt üstü olarak yerleştirilmelidir. Disk veya ped yüzü zemin veya tezgah ile temas edecek şekilde yerleştirilmemelidir.

3M™ 443SA Trizact™ Karıştırma Diskleri ÜRÜNÜ YALNIZCA ENDÜSTRİYEL PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR.



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/02/2022 Son Kullanım: GD

7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney

34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye

Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99

www.3m.com.tr

www.3m.com.tr/ototamirvebakim

© 3M 2022. 3M, Hookit ve Trizact, 3M Company'nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır