



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/02/2022 Son Kullanım: GD

Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

3M™ 36109/36110/36111 Perfect-It™ Gelcoat Light Cutting Compound + Wax

1) Parça Numaraları

36109	:	473 ml
36110	:	946 ml
36111	:	3,6 L

2) Açıklama ve son kullanımlar

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Medium Cutting Compound + Wax, 3M™ pasta pedi ile P800 ve daha ince zımpara çiziklerini gidermek için tasarlanmıştır. Çok çeşitli iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kumsuz formülü her tür jelkot yüzeyinde çalışır ve kolay temizlenen son derece ince bir finisaj sağlar. Pasta yapma süresini azaltmak için, pasta işleminden önce 3M™ Trizact™ 1500 ile zımpara çiziklerini azaltın.

3) Fiziksel Özellikler

Konteyner	Çeşitli (Yukarıya Bakın)
Renk	Beyaz
Tutuşma Noktası - °C	20 °C, 38 °C, 60 °C veya 93 °C'de Tutuşmaz
Viskozite (CPS) Brookfield Viskozimetre	25 °C'de 30.000 – 40.000 cps
Katı Madde İçeriği (Yakl.)	Ticari Sır
Solvent	%14,5 VOC



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/02/2022 Son Kullanım: GD

4) Kullanım Talimatları

Makineyle Kullanım Talimatları:

1. Malzemeyi 2" x 2" alana uygulayın.
2. Askıyı azaltmak için, cilalama makinesi üzerindeki parlatma pedini kullanarak malzemeyi yayın.
3. 1200 ve 2000 dev/dk arasında ayarlanmış cilalama makinesiyle bir 3M Yün Pasta pedi kullanarak alanı parlatın.
4. Hafif ila orta basınç uygulayarak alanı parlatın. Malzeme kurumaya başladığında basıncı azaltın.

Elle Kullanım Talimatları:

1. Temiz bir mikrofiber bez kullanarak malzemeyi 1"x 1" alana uygulayın.
2. Jelkot yüzeyini dairesel hareketlerle ovalayın. Malzeme bitene kadar alanı işleyin. Ürünün buğulanmasına izin vermeyin.
3. Ağır oksitlenmiş yüzeyler birden fazla uygulama veya makine ile uygulama gerektirebilir.

5) Saklama Koşulları

Donmaktan koruyun.

6) Güvenlik

Ürünü kullanmadan önce sağlık ve güvenlik bilgileri için ürün etiketine ve malzeme güvenliği veri formuna bakın.

**3M™ 36109/36110/36111 Perfect-It™ Gelcoat Light Cutting Compound + Wax
ÜRÜNÜ YALNIZCA ENDÜSTRİYEL PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR.**

7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.



Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 07/02/2022 Son Kullanım: GD

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney

34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye

Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99

www.3m.com.tr

www.3m.com.tr/ototamirvebakim

© 3M 2022. 3M, Perfect-It ve Trizact, 3M Company'nin tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır