



## Oto Tamir ve Bakım Divizyonu

### 3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Sistemi

#### 1) Parça Numaraları

3M Parça Numaraları	3M Parça Tanımı	
<b>Polisaj Aletleri</b>		<b>Voltaj/ Frekans/ Fiş Tipi</b>
34102E	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi 15 mm	230 V/ 50 Hz/ F Tipi Fiş (Çoğu Avrupa Ülkesi)
34103E	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi 21 mm	230 V/ 50 Hz/ F Tipi Fiş (Çoğu Avrupa Ülkesi)
34104E	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi 15 mm	230 V/ 50 Hz/ G Tipi Fiş (Birleşik Krallık)
34105E	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi 21 mm	230 V/ 50 Hz/ G Tipi Fiş (Birleşik Krallık)
34144E	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi 15 mm	230 V/ 50 Hz/ C Tipi Fiş (CH)
34145E	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi 21 mm	230 V/ 50 Hz/ C Tipi Fiş (CH)
<b>Taban Pedleri</b>		<b>Özellikler</b>
34128	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi Taban Pedi 15 mm	130 mm
34129	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi Taban Pedi 21 mm	150 mm
<b>Pedler</b>		<b>Özellikler</b>
34120	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi Kalın Yün Pasta Pedi, 5 inç / 130 mm	130 mm, Beyaz Yün
34124	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi Kalın Yün Pasta Pedi, 6 inç / 150 mm	150 mm, Beyaz Yün
34121	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi Orta Yün Pasta Pedi, 5 inç / 130 mm	130 mm, Beyaz/Siyah Yün
34124	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi Orta Yün Pasta Pedi, 6 inç / 150 mm	150 mm, Beyaz/Siyah Yün
34122	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi Pasta Süngeri, 5 inç /130 mm	130 mm, Beyaz Sünger
34126	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi Pasta Süngeri, 6 inç /150 mm	150 mm, Beyaz Sünger
34123	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi Cila Süngeri, 5 inç 130 mm	130 mm, Mor Sünger
34127	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi Cila Süngeri, 6 inç 150 mm	150 mm, Mor Sünger



# Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 01/10/22 Son Kullanım: geçersiz

Sıvılar		
34130E	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Pastası	473 ml, Beyaz
34131E	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Pastası	946 ml, Beyaz
34132E	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Pastası	3,78 L, Beyaz
34133E	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Cilası	473 ml, Mor
34134E	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Cilası	946 ml, Mor
34135E	3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Cilası	3,78 L, Mor

## 2) Açıklama ve son kullanımlar

3M™ Perfect-It™ Orbital Finisaj Sistemiyle çeşitli boya ve verniklerde en iyi finisajı elde edin. Perfect-It™ Orbital Polisaj Süngerlerimiz, hare ve kıvrımdan arındırılmış bir finisaj elde etmek isteyen boya finisaj uzmanları için 3M™ Perfect-It™ Orbital Polisaj Makinesi ve uygun sıvılarla birlikte kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

Hare, hologram ve derin yanıklardan arındırılmış, parlaklığı yüksek bir finisaj elde edin

Kullanıcı dostu, rahat alet tasarımı

Öğrenmesi ve kontrolü kolay

## 3) Fiziksel Özellikler

Alet	3M ROP15	3M ROP21
Taban pedi çapı (mm)	130	150
Orbit (mm)	15	21
Güç (W)	500	500
Voltaj (V)	230	230
Frekans (Hz)	50	50
Dev/dk.	3000-5200	3000-4500
Ağırlık (kg)	2,6	2,7
Yalıtım Sınıfı	II	II
Hız Regülatörü	Evet	Evet
Kablo Uzunluğu (m)	9	9

Ped	Kalın Yün		Orta Yün		Kalın Sünger		Cila Süngeri	
Ürün Tipi	Pasta Süngeri		Pasta Süngeri		Pasta Süngeri		Cila Süngeri	
Sünger Çapı	130 mm	150 mm	130 mm	150 mm	130 mm	150 mm	130 mm	150 mm
Bileşim	Kalın Yün		Orta Yün		Kalın Sünger		Yumuşak Sünger	
Sünger Kalınlığı	13 mm		13 mm		25 mm		25 mm	
Yoğunluk	Orta		Orta		Orta		Orta	
Renk	Beyaz		Beyaz/Siyah		Beyaz		Mor	



# Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 01/10/22 Son Kullanım: geçersiz

NOT: Aşağıdaki teknik bilgi ve veriler yalnızca temsili veya genel olarak değerlendirilmeli ve şartname oluşturma amacıyla kullanılmamalıdır.

Sıvı	Pasta	Cila
pH	8,2-8,7	8,2-9,0
Kıvam	Yoğun Sıvı	Yoğun Sıvı
Renk	Beyaz	Mor
Spesifik Yer Çekimi	0,99-1,02 g/cm <sup>3</sup> (Ref sta: Su = 1)	1,08-1,16 g/cm <sup>3</sup> (Ref sta: Su = 1)
Viskozite	30.000-40.000 cps	30.000-50.000 cps
Uçucu Organik Bileşikler (VOC)	%17 ağırlık	%14,5 ağırlık

## 4) Kullanım Talimatları

Süngerini takmak için:	1. Süngerini dikkatlice taban pedinin ortasına yerleştirin. 2. Sıkıca bastırın ve düzgünce takıldığından emin olun	
Kullanım Talimatları:	Yün Ped	Pasta Süngerini
	<ol style="list-style-type: none"><li>Başlamadan önce yüzeyin temiz olduğundan emin olun</li><li>Yün liflerinin büyük bir kısmının pastaya bulandığından emin olmak için pastayı süngere dairesel hareketlerle uygulayın, yayılmasına yardımcı olmak için şişenin kapağını kullanın. Ek malzeme gerekiyorsa, pede küçük bir miktar uygulayın.</li><li>Süngerini yüzeye düz bir şekilde yerleştirin ve pastayı yaymak için hız ayarı 2'de başlayın. Pasta yayıldıktan sonra çizikleri/kusurları gidermek için alet hızını 4 ila 6 olarak ayarlayın, hiç baskı uygulamayın.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Başlamadan önce yüzeyin temiz olduğundan emin olun</li><li>Cilayı süngere, süngerin kenar ve ortası arasında dairesel bir desen şeklinde uygulayın. Ek malzeme gerekiyorsa, pede küçük bir miktar uygulayın.</li><li>Süngerini yüzeye düz bir şekilde yerleştirin ve parlaticıyı yaymak için hız ayarı 2'de başlayın. MAKS 4 olacak şekilde istediğiniz hız ayarına çıkarın.</li></ol>
<b>NOT:</b> Optimum performans için süngerleri hazırlama fırça veya aletleriyle sık sık temizleyin.		



# Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 01/10/22 Son Kullanım: geçersiz

Kullanım Talimatları:	Pasta	Cila
	<ol style="list-style-type: none"><li>Başlamadan önce yüzeyin temiz olduğundan emin olun</li><li>Pastayı, pasta süngeri boyunca yayılmasını sağlayacak şekilde şişenin kapağını kullanarak dairesel bir hareketle süngere az miktarda uygulayın.</li><li>Süngeri yüzeye düz bir şekilde yerleştirin ve pastayı yaymak için hız ayarı 2'de başlayın. Pasta yayıldıktan sonra çizikleri/kusurları gidermek için alet hızını 4 ila 6 olarak ayarlayın, hiç baskı uygulamayın. Kuzey/güney, doğu batı yönünde çapraz çizgi deseninde birkaç baskı uygulayarak çizik ve kusurları giderin. Bu sırada küçük alanlarda pasta uygulaması yapın, çiziklerin/kusurların yeterince giderilebilmesi için yaklaşık 60cm x 60cm'lik bir alanda çalışmanız önerilir.</li><li>Yüzeydeki kalıntı filmi çıkarmak için 3M™ Perfect-It™ Yüksek Performanslı Mikrofiber Bez kullanın. Çizik veya kusur kalırsa süngere 4 damla pasta uygulayın ve pasta yapmaya devam edin.</li><li>Tüm çiziklerin tamamen giderildiğinden emin olun. Yüzeye 3M™ Finisaj Kontrol Spreyi sıkıp mikrofiber bezle sildikten sonra yüzeyi inceleyin.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Başlamadan önce yüzeyin temiz olduğundan emin olun</li><li>Cilayı süngere, süngerin kenar ve ortası arasında dairesel bir desen şeklinde uygulayın.</li><li>Süngeri yüzeye düz bir şekilde yerleştirin ve parlaticıyı yaymak için hız ayarı 2'de başlayın. MAKS 4 olacak şekilde istediğiniz hız ayarına çıkarın.Hızı gerektiği kadar düşürün. Kuzey/güney, doğu batı yönünde çapraz çizgi deseninde birkaç baskı uygulayarak kıvrım ve kusurları giderin. Bu sırada küçük alanlarda cila uygulaması yapın, harelerin/kusurların yeterince giderilebilmesi için yaklaşık 60cm x 60cm'lik bir alanda çalışmanız önerilir.</li><li>Yüzeydeki kalıntı filmi çıkarmak için 3M™ Perfect-It™ Yüksek Performanslı Mikrofiber Bez kullanın</li><li>Hare veya kusur kalırsa süngere 4 damla cila uygulayın ve polisaja devam edin.</li></ol>

**NOT:** Optimum performans için süngerleri hazırlama fırça veya aletleriyle sık sık temizleyin.



# Teknik Bilgi Formu

Başlangıç Tarihi: 01/10/22 Son Kullanım: geçersiz

## 5) Saklama Koşulları

Orijinal, açılmamış kabında standart oda sıcaklığı 21 °C ve %50 BN koşullarında saklandığında ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. 38 °C üzeri ve 5 °C altı sıcaklıkta kalmasını önleyin.

**Donmasını Önleyin!**

## 6) Güvenlik

Ürünü kullanmadan önce, Sağlık ve Güvenlik Bilgileri için Ürün Etiketleri ve Ürün Kılavuzunu okuyup anladığınızdan emin olun. Bu ürünle birlikte kullanılan kimyasal maddeler için tüm Güvenlik Bilgi Formlarına bakın. Bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm parça/ürünlerin kullanımı ve bertaraf edilmesi konularında tüm yerel düzenlemelere uyun.

**3M™ Perfect-It™ Eksantrik Dairesel Polisaj Sistemi ürünü yalnızca endüstriyel profesyonel kullanım içindir.**

## 7) Feragatname

Tüm beyanlar, teknik bilgiler ve tavsiyeler, işbu tarih itibariyle güvenilir olduğuna inandığımız testlere dayanmaktadır, ancak bunların doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmemektedir. Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanım amacınıza uygun olduğundan emin olun. Ürünün kullanım koşulları ve yöntemleri, ve burada atıfta bulunulan bilgilerin dışında sahtekarlık amaçlı yanlış beyanlar kontrolümüz dışında olduğundan, 3M, ürünün herhangi bir kullanımından veya güveninden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlarla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.

Daha fazla sağlık ve güvenlik bilgisi için:

3M Türkiye

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney

34746 Ataşehir/İstanbul Türkiye

Office: +90 216 538 0603 | Mobile: +90 216 538 07 99

[www.3m.com.tr](http://www.3m.com.tr)

[www.3m.com.tr/ototamirvebakim](http://www.3m.com.tr/ototamirvebakim)

3M™ ve Perfect-It™, 3M Company'nin tescilli markalarıdır, © 3M 2022, Tüm hakları saklıdır.