



Segurança Pessoal

- Proteção Respiratória
- Proteção Auditiva
- Proteção Facial
- Macacão Reutilizável
- Luvas de Segurança

Segurança em Primeiro Lugar! Selecione sempre o equipamento de proteção individual adequado – óculos, luvas, proteção auditiva e respiratória para o seu trabalho e local de trabalho.

Lixamento de defeitos pontuais (pontos de sujeira)	 <ul style="list-style-type: none"> • Elimine os defeitos pontuais com a Lixa D'Água em folha 401Q 3M™, grão 1500 - 2000, manualmente. 		 <p>Lixa D'Água em folha 401Q 3M™</p>
Lixamento (pontos de sujeira)	 <ul style="list-style-type: none"> • Refine os riscos com uma folha Trizact™ Hookit™ grão 3000, manualmente. Certifique-se de que os riscos da etapa anterior sejam refinados antes de prosseguir. • OPCIONAL: Refine os riscos com uma folha Trizact™ Hookit™ grão 8000, manualmente. Certifique-se de que os riscos da etapa anterior sejam refinados antes de prosseguir. 		  <p>Folha de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 3000, 70mm x 140mm Folha de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 8000, 70mm x 140mm</p>
Lixamento dos defeitos da área (casca de laranja, escorridos)	 <ul style="list-style-type: none"> • Lixe a área com Disco Abrasivo 260L Purple 3M™ Hookit™, grão 1200 - 1500 em uma lixadeira roto orbital de 6" / 152mm. 		   <p>Discos Abrasivos 260L Purple 3M™ Hookit™, 6" / 152mm Lixadeira Roto Orbital 3M™ 6", Órbita 5 mm (3/16") Suporte Interface Macio 3M™ Hookit™</p>
	 <ul style="list-style-type: none"> • Refine os riscos com um Disco de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™, grão 3000 em uma lixadeira roto orbital de 6" / 152mm com uma órbita de 5mm. Realize esta etapa borrifando água e lixe cada área de 4 a 6 passadas. • OPCIONAL - Refine os riscos com um Disco de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™, grão 8000 em uma lixadeira roto orbital de 6" / 152mm com uma órbita de 5mm. Realize esta etapa borrifando água e lixe cada área de 4 a 6 passadas. 		  <p>Disco de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 3000, 6" / 152mm Disco de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ 8000, 6" / 152mm</p>
Polimento - remoção dos riscos de lixa	 <ul style="list-style-type: none"> • Adicione uma pequena quantidade do Composto Polidor Ultra Performance 3M™ Perfect-It™ na superfície do veículo. • Utilizando pressão média em uma politriz rotativa, faça o polimento na superfície em um padrão de sobreposição a 1.200-2.000 RPM. • Mantenha a boina o mais plana possível para evitar marcas circulares excessivas e manter o controle da politriz. Reduza a pressão no final desta etapa para refinar o acabamento e permitir uma limpeza fácil. • Nota: a dureza e a temperatura do revestimento provavelmente exigirão ajustes de RPM e de pressão para obter melhores resultados. 		    <p>Composto Polidor Ultra Performance 3M™ Perfect-It™ Boina de Espuma Branca 3M™ Perfect-It™ 8" / 203mm (existem outros estilos/tamanhos) Boina de Lã Branca 3M™ Perfect-It™ 9" / 229mm (existem outros estilos/tamanhos) Adaptador de Engate Rápido 3M™ Perfect-It™</p>
Inspeção do acabamento	 <ul style="list-style-type: none"> • Se os riscos de lixamento da etapa de polimento anterior ainda estiverem visíveis após a limpeza e inspeção da superfície, repita o passo anterior até que todos os riscos sejam removidos. 		
Etapa de lustro - remoção das marcas do polimento	 <ul style="list-style-type: none"> • Adicione uma pequena quantidade do Lustrador 3M™ Perfect-It™ na superfície do veículo. • Utilizando pressão média em uma politriz rotativa, faça o lustro na superfície em um padrão de sobreposição a 1.200-2.000 RPM. • Mantenha a boina o mais plana possível para evitar marcas circulares excessivas e manter o controle da politriz. Reduza a pressão no final desta etapa para refinar o acabamento e permitir uma limpeza fácil. • Limpe o excesso de lustrador e inspecione a área – a maioria das cores agora está livre de defeitos. 		   <p>Lustrador 3M™ Perfect-It™ Boina de Espuma Cinza 3M™ Pano de Microfibra 3M™</p>
Etapa final de lustro - remoção das micro marcas circulares	 <ul style="list-style-type: none"> • Adicione o Ultrafina 3M™ Perfect-It™ na boina de espuma azul na politriz rotativa. • Lustre com velocidade reduzida - movendo-se num padrão de sobreposição cobrindo toda a área. • Remova o excesso de resíduos do lustro com um pano de microfibra limpo. • Dica: mantenha sempre esta boina de espuma úmida (usando o Ultrafina), pois isso proporciona uma camada de lustro mais uniforme na superfície e evita a geração de micro riscos de uma boina seca. 		   <p>Ultrafina 3M™ Perfect-It™ Boina de Espuma Azul Ultrafina 3M™ Perfect-It™ Pano de Microfibra 3M™</p>