

ÚSELO BIEN

Usando su semimáscara colgante



1 Ajuste la medida de la corona para que calce confortablemente en la cabeza. Coloque el arnés sobre la corona de su cabeza.



2 Mientras sostiene los extremos del arnés con una mano deslice la pieza facial sobre su cara.



3 Abroche las correas inferiores detrás de su cuello.



4 Ajuste la tensión de las correas estirando ambos extremos para conseguir un ajuste seguro.



5 Balancee la tensión ajustando la hebilla de las correas superiores e inferiores. No apriete demasiado.



5 La tensión de las hebillas puede aflojarse empujando y soltando la presilla posterior.



Semimáscara colgante con tiras deslizantes

1 **Chequee el ajuste de su respirador semimáscara cada vez que se lo coloque. Si no consigue un ajuste apropiado, no entre al área contaminada. Vea a su supervisor.**



1. Prueba de Ajuste de Presión Positiva del Usuario
Coloque la palma de la mano abierta sobre la salida de la válvula de exhalación y *exhale* suavemente. Si la semimáscara se comba levemente y no se detectan pérdidas de aire entre la cara y el respirador, se ha obtenido un ajuste apropiado. Si el aire se escapa entre su cara y el sello facial de la semimáscara, recolóquelo y ajuste las correas para un ajuste más seguro.



2. Prueba de Ajuste de Presión Negativa del Usuario

Usando Filtros para Partículas

Coloque los pulgares en la parte central de los filtros, restringiendo el paso del aire por la puerta de entrada de la bayoneta, e *inhale* suavemente. Si Ud. siente que la semimáscara colapsa levemente y se adhiere a su rostro, y no se detectan pérdidas de aire entre el respirador y su cara se ha obtenido un ajuste apropiado. Si el aire se escapa entre la cara y el sello facial de la semimáscara recolóquela y ajuste las

Usando Cartuchos

Coloque las palmas de las manos sobre la superficie de los cartuchos o el área para el retenedor (cuando el retenedor está adherido al cartucho) e *inhale* suavemente si Ud. siente que la semimáscara colapsa levemente y se adhiere a su rostro, y no se detectan pérdidas de aire entre el respirador y su cara, se ha obtenido un ajuste apropiado. Si el aire se escapa entre la cara y el sello facial de la semimáscara, recolóquela y ajuste las correas para un ajuste seguro.

correas para un ajuste seguro.



ADVERTENCIA:

- ▲ Respirar ciertos polvos, neblinas, humos, gases o vapores puede causar enfermedad o muerte.
- ▲ Este respirador puede ayudar a protegerlo cuando lo utiliza durante todo el tiempo de exposición.
- ▲ Si no consigue un ajuste apropiado no entre al área contaminada. Vea a su supervisor.
- ▲ Estos respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertas partículas. El mal uso puede resultar en enfermedad o muerte. El usuario debe leer y entender las Instrucciones de uso en el empaque del producto antes de utilizarlo. Es posible que apliquen las limitaciones de uso. Para uso adecuado lea las instrucciones en el empaque, consulte a su supervisor o llame al Servicio Técnico 3M OH&ESD en EUA al 1-800-243-4630. En Canadá llame al 1-800-267-4414.
- ▲ Los estándares OSHA 1910.134 y CSA Z94.4-93 requieren que el usuario sea sometido a una prueba de ajuste.
- ▲ No use barba u otro pelo facial que impidan un buen sellado entre su rostro y el sello facial de respirador.

3M

Oficinas Generales
3M Center
St. Paul MN 55144-1000

Innovación