

Ayudándole a Usarlo Correctamente

Llevando su 3M™ de respirador reutilizable de careta completa Serie 6000



Siempre lea y siga las instrucciones del usuario.

1



Desabroche totalmente las cuatro bandas. Lleve el cabello hacia atrás con una mano. Coloque la pieza facial sobre su rostro, con la otra.

2



Mientras sostiene las bandas por detrás de su cabeza, coloque el respirador sobre su rostro.

3



Ajuste las dos bandas inferiores.

4



Ajuste las dos bandas superiores.

5



Asegúrese que la parte trasera del arnés esté centrada en la parte trasera de la cabeza.

Realice una verificación de sello de usuario

Antes de asignar un respirador que se va a utilizar en un área contaminada, debe realizarse una prueba de ajuste cualitativo o cuantitativo según la norma OSHA 29CFR 1910.134 de EE. UU. o los requisitos locales.

Prueba de Ajuste de Presión Positiva



Coloque la palma de la mano sobre la abertura en la cubierta de la válvula de exhalación y exhale suavemente. Si la pieza facial se hincha ligeramente y no se detectan fugas de aire entre el rostro y la pieza facial, se ha logrado un buen ajuste. Si detecta una fuga de aire en el sellado de la cara, vuelva a colocar el respirador en su cara y/o reajuste la tensión de las correas para eliminar la fuga y vuelva a verificar el sellado. *Si no puede lograr un sellado adecuado, NO ingrese al área contaminada. Consulte a su supervisor.*

Prueba de Ajuste de Presión Negativa



Usando Filtros para Partículas

Coloque los dedos en el centro de los filtros, restringiendo el flujo de aire a través de los filtros e inhale cuidadosamente. Si siente que la pieza facial se colapsa ligeramente y que se jala hacia su cara sin fugas entre la cara y la pieza facial, se ha logrado un buen sellado. Si detecta una fuga de aire en el sellado de la cara, vuelva a colocar el respirador en su cara y/o reajuste la tensión de las correas para eliminar la fuga y vuelva a verificar el sellado. *Si no puede lograr un sellado adecuado, NO ingrese al área contaminada. Consulte a su supervisor.*

Usando Cartuchos

Coloque las palmas de las manos para cubrir la cara del cartucho o el área abierta del Sujetador de filtro 3M™ 501 e inhale suavemente. Si siente que la pieza facial se colapsa levemente y se jala cerca de la cara sin fugas existentes entre la cara y la pieza facial, se obtuvo un sellado adecuado. Si detecta una fuga de aire en el sellado de la cara, vuelva a colocar el respirador en su cara y/o reajuste la tensión de las correas para eliminar la fuga y vuelva a verificar el sellado. *Si no puede lograr un sellado adecuado, NO ingrese al área contaminada. Consulte a su supervisor.*



⚠ ADVERTENCIA

Estos respiradores contribuyen a reducir la exposición a ciertos contaminantes aerotransportados. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones para el usuario que se proporcionan como parte del empaque del producto. Se debe implementar un programa de protección respiratoria por escrito que reúna los requisitos de la OSHA 1910.134, incluidas la capacitación, la prueba de ajuste y la evaluación médica. En Canadá, se debe cumplir con los requerimientos de la norma CSA Z94.4 o con los requerimientos legales aplicables, según sea apropiado. **El uso incorrecto puede causar enfermedad o muerte.** Para un uso correcto, consulte las instrucciones del empaque, a su supervisor, o llame al Servicio Técnico de 3M PSD en EE. UU. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.