

# Ayudándole a Usarlo Correctamente

Llevando su 3M™ de respirador reutilizable de careta completa Serie 7800



Siempre lea y siga las instrucciones del usuario.

1



Desabroche totalmente las seis bandas. Lleve elcabello hacia atrás con una mano. Coloque la pieza facial sobre su rostro, con la otra.

2



Mientras sostiene las bandas por detrás de su cabeza, coloque el respirador sobre su rostro.

3



Ajuste las dos bandas inferiores.

4



Ajuste las dos bandas del medio y luego las dos superiores. Asegúrese de que la parte posterior del arnés esté centrada en la parte posterior de la cabeza.

## Realice una verificación de sello de usuario

Antes de asignar un respirador que se va a utilizar en un área contaminada, debe realizarse una prueba de ajuste cualitativo o cuantitativo según la norma OSHA 29CFR 1910.134 de EE. UU. o los requisitos locales.

### Prueba de Ajuste de Presión Positiva



Coloque la palma de la mano sobre la salida de la válvula de exhalación y *exhale* suavemente. La pieza facial deberá inflarse levemente. Si el aire se escapa entre su rostro y el sello facial del respirador, recolóquelo y ajuste las bandas hasta conseguir un sellado seguro. Si no consigue un ajuste apropiado no entre al área contaminada. Vea a su supervisor.

### Prueba de Ajuste de Presión Negativa



#### Usando Filtros para Partículas

Coloque los pulgares en el centro del filtro para partículas e *inhale* suavemente. El respirador deberá hundirse suavemente. Si el aire se escapa entre su rostro y el sello facial del respirador, recolóquelo y ajuste las bandas hasta conseguir un sellado seguro. Si no consigue un ajuste apropiado **no entre** al área contaminada. Vea a su supervisor.



#### Usando Cartuchos

Coloque las palmas de sus manos sobre los cartuchos e *inhale* suavemente. El respirador deberá hundirse suavemente. Si el aire se escapa entre su rostro y el sello facial del respirador, recolóquelo y ajuste las correas hasta conseguir un sellado seguro. Si no consigue un ajuste apropiado **no entre** al área contaminada. Vea a su supervisor.



#### ⚠ ADVERTENCIA

Estos respiradores contribuyen a reducir la exposición a ciertos contaminantes aerotransportados. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones para el usuario que se proporcionan como parte del empaque del producto. Se debe implementar un programa de protección respiratoria por escrito que reúna los requisitos de la OSHA 1910.134, incluidas la capacitación, la prueba de ajuste y la evaluación médica. En Canadá, se debe cumplir con los requerimientos de la norma CSA Z94.4 o con los requerimientos legales aplicables, según sea apropiado. **El uso incorrecto puede causar enfermedad o muerte.** Para un uso correcto, consulte las instrucciones del empaque, a su supervisor, o llame al Servicio Técnico de 3M PSD en EE. UU. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.