

# 3M 6005 甲醛/有机蒸气滤毒盒

## 使用说明

(请保存此说明书，以便随时参考)

本滤毒盒仅与 3M™6000 系列面罩和 3M™7000 系列面罩配卡口式滤毒盒/滤尘棉适配器配合使用。



### 警告

本滤毒盒用于对空气中某些特定污染物的呼吸防护。**错误使用可导致疾病甚至死亡。**欲了解正确使用方法，可寻求主管帮助、阅读使用说明或致电 3M 公司。

请在滤毒盒失效期限前使用本滤毒盒。

### 重要提示：

使用前，使用者必须阅读和理解本说明书，以及配卡口式滤毒盒/滤尘棉适配器的 3M™ 6000 系列、3M™ 7000 系列面罩产品包装内的使用说明。本滤毒盒经NIOSH认证仅用于配卡口式滤毒盒/滤尘棉适配器的 3M™ 6000 系列面罩、3M™ 7000 系列面罩。请保存该说明书以便参考。

### 用途：

根据NIOSH（美国国家职业安全卫生研究所）认证，OSHA（美国职业安全与健康管理局）/政府限制或其它适用的法规要求和 3M 的使用指引，用于某些特定有机蒸气、甲醛的呼吸防护。若想获得更多的 3M 使用建议方面的信息，请咨询 3M OHESD 网站 [www.3M.com/occsafety](http://www.3M.com/occsafety) 上的 3M 呼吸器选用指南或致电 3M 公司。

### 不能用于：

有害物浓度达到可立即威胁生命和健康（IDLH）浓度的环境，有害物浓度未知的环境或有害物浓度超过 10 倍容许暴露限值（PEL）的环境下使用半面罩，或在通过定量适合性检验的情况下有害物浓度超过 50 倍容许暴露限值（PEL）的环境下使用全面罩，或根据 OSHA 的特殊物质标准或适用的相关政府法规（以其中较低者为准）。不同的政府规定会导致不同的指定防护因数（APF）。

### 使用方法：

1. 未按照本使用说明使用，或超出使用限制使用，和/或没有在接触有害物过程中一直佩戴，都会降低呼吸器的防护性能，并可导致疾病或死亡；
2. 在使用本产品用于职业性呼吸防护之前，应遵守 OSHA 29 CFR 1910.134 的所有要求，制定并执行一个书面的呼吸保护计划，满足包括培训、适合性检验、医学评价和适用的 OSHA 特殊物质标准的要求。在加拿大，必须遵守 CSA 标准 Z94.4-93 的要求和/或适用的权限要求；
3. 危害人体健康的空气污染物包括那些很小以至于肉眼不可见的物质；
4. 使用中若闻到或尝到污染物的味道或感觉头晕、恶心和其它任何不适，应立即离开危险区域，并寻求主管的帮助；
5. 不使用时，应在无污染的环境储存滤毒盒和呼吸器；

6. 遵照适用的法规废弃使用过的滤毒盒。

**使用限制：**

1. 本滤毒盒不产生氧气，不能在氧气浓度低于 19.5% 的缺氧环境中使用；
2. 不要改装、滥用和误用本滤毒盒和/或呼吸器；
3. 当面部胡须、毛发或其他条件可影响面部与呼吸器密封垫之间密合时，不能使用本产品；
4. OSHA 法规要求，当用半面罩防护甲醛时，必须同时佩戴防气体护目镜。

**使用时间限制：**

请按照制定的更换时间表更换滤毒盒，或者在闻到、尝到污染物味道或感觉到刺激性时提前更换滤毒盒。

**NIOSH 认证标签号 Rev. N: 05-02-05 印在 3M™ 6005 滤毒盒包装内。请咨询 3M 技术服务人员。**