

3M™ VFlex™ 使い捨て式防じんマスク 9105J-DS2 / 9105JS-DS2、 3M™ VFlex™ 防護マスク 9105 N95 / 9105S N95 装着方法

1 マスクの損傷確認



マスクに損傷がないことを確認します。
損傷がある場合には、新しいマスクをご使用ください。

2 マスクをカップ型にする



ノーズクリップを内側から外側に向けて
山折に曲げます。



マスクの上面と下面を持ち、上下に広げカップ
型にします。
しめひもがマスクの上面にくるようにします。

3 マスクを装着する



マスクを顔に当てます。
マスクがアゴを包み込むようにイメージ
してください。



マスクを片手で押さえたまま、1本目（2本の内
どちらでもかまいません）のしめひもを首の後ろ
にまわします。



2本目のしめひもを頭頂部にまわします。

4 マスクを調整する



マスクが鼻の付け根からのど元まで
広がるように調整してください。



2本のしめひものネジレを修正します。
両手の人差し指で、しめひもを引っ掛けるように
してのばすとネジレが修正されます。



マスク本体の左右のタブを両手で持ち、タブが
顔に対して水平になるようにマスクの位置を調
整します。

5 ノーズクリップを押し付ける



ノーズクリップを鼻の形に沿って両手の指で押
し付け、顔に密着させます。



これで完了です。

6 密着性を確認する



マスク全体を手で覆い、息を強く吐き出します（陽
圧式）。この時、マスクの縁から息が漏れなけれ
ば、正しく装着されています。次に息を素早く吸い
込みます（陰圧式）。この時、マスクの縁から空
気が入り込まなければ、正しく装着されています。

3M、VFlexは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
安全衛生製品事業部
<http://go.3M.com/psd>

Please Recycle. Printed in Japan. ©3M 2018. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

 0570-011-321

8:45～17:15 / 月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます

装着方法は携帯でも確認できます。
<http://go.3M.com/48U>

スマートフォン、一部機種ではご利用いただけない場合があります。



OHS-462-D(0218)