

**3M** Science.  
Applied to Life.™

**3M™ Scotchcast™ Hars 40**

**Snel, eenvoudig, zeker.**

**Hoogwaardige en  
betrouwbare verbindingen.**



3M™ Scotchcast™ Hars 40.

# Hoogwaardige en betrouwbare verbindingen.



## Omschrijving

Door de ontwikkeling van onze laatste generatie van 3M™ Scotchcast™ gietmoffen en harsen zetten wij onze kwaliteitsnormen verder en zorgen wij ervoor dat u op een eenvoudige manier een betrouwbare verbinding kan maken. Door dit slimme design wordt het nog eenvoudiger om kabels van allerlei soorten en maten te verbinden en te beschermen.

## Toepassing

3M Scotchcast hars 40 wordt gebruikt voor het isoleren en mechanisch beschermen van verbindingen van laagspanningskabels.



## Voordelen

- ▶ Polyurethaanhars bestaande uit twee componenten
- ▶ Hydrofobisch hars; hardt ook uit bij vochtige omstandigheden
- ▶ Zeer goede hechting en mechanische eigenschappen
- ▶ Conform de richtlijnen EU 2002/95/EC (RoHS) en EU 1907/2007/EC (REACH)
- ▶ Hermetisch gesloten transparante zak voor eenvoudige visuele controle op het mengproces
- ▶ Het verbeterd meng- en gietsysteem zorgt ervoor dat u niet in aanraking komt met het hars; de gietteut kan gemakkelijk op de verpakking gedraaid worden zodat er zorgvuldig kan gewerkt worden
- ▶ Houdbaarheid: 36 maanden

## Selectietabel

Afmeting aftakdoos			Permanente harsen	
Lengte mm	Breedte mm	Hoogte mm	Inhoud ml	Hars 40
65	65	32	135	1xA
65.5	65.5	35	150	1xB
65	65	38	161	1xB
65	65	40	169	1xB
80	80	45	288	1xA 1xB
89	42	37	138	1xA
90	90	41	332	1xC
90	90	48.5	393	1xC
91	91	50	414	1xC
105	105	55	606	3xB
110	110	47	569	3xB

Deze tabel is een indicatie, om een exacte berekening te maken, moeten we rekening houden met het volume van de kabel en de connectoren die u gebruikt.  
Verpakking: A 100g/90ml – B 230g/200ml – C 426g/370ml

