

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Scotchcast™ Résine 40

Rapide, simple et sûr.

**Des connexions fiables
et de haute qualité**



3M™ Scotchcast™ Résine 40

Des connexions fiables et de haute qualité.



Description

Grâce au développement de la nouvelle génération de notre gamme, nous continuons à vous offrir les meilleures normes de qualité. Le nouveau design facilite encore la mise en oeuvre et garantit la fiabilité des connexions de câbles de tous types et sections.

Applications

Les boîtes de jonction Scotchcast™ conviennent pour toutes les installations électriques domestiques et industrielles.

Caractéristiques

- ▶ Résine polyuréthane bi-composants
- ▶ Hydrophobe, polymérise même en présence d'humidité
- ▶ Très bonnes adhérence et propriétés mécaniques
- ▶ Conforme aux directives EU 2002/95/EC (RoHS) et EU 1907/2007/EC (REACH)
- ▶ Sachet hermétique transparent pour un contrôle visuel du processus de mélange
- ▶ Sachet avec bec verseur intégré. Un accessoire cylindrique qui se visse sur ce bec verseur permet de percer le sachet facilement et de couler la résine de façon propre, sans risque de contact avec la peau
- ▶ Stockage: 36 mois



Tableau de sélection

Dimensions d'une boîte			Résines permanentes	
Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Volume ml	Résine 40
65	65	32	135	1xA
65.5	65.5	35	150	1xB
65	65	38	161	1xB
65	65	40	169	1xB
80	80	45	288	1xA 1xB
89	42	37	138	1xA
90	90	41	332	1xC
90	90	48.5	393	1xC
91	91	50	414	1xC
105	105	55	606	3xB
110	110	47	569	3xB

Attention, pour un calcul exact, il faudrait aussi tenir compte du volume du câble et des connecteurs utilisés dans votre application.
Emballage : A 100g/90ml – B 230g/200ml – C 426g/370ml



3M.be/electrical
3Melectrical.be@mmm.com