



Ficha Técnica

Lançamento: 07/11/2019 Substitui: 06/09/2019

Divisão de Produtos para a Reparação Automóvel

Disco Abrasivo de Filme de Acabamento Púrpura 3M™ Hookit™ 260L

1) Números de Peças

Disponível em vários tamanhos e grãos.

2) Descrição e Utilização

Disco abrasivo com suporte em película para usar em conjunto com uma lixadora DA, destinado a uma vasta gama de operações em Automóveis e Produtos para a Reparação Automóvel, incluindo lixagem de primário, preparação de pintura (mate de verniz antigo) e remoção de defeitos de superfícies acabadas envernizar.

P600	-	Lixagem de Primário
P800 – P1000	-	Mate/homogeneização para verniz
P1200 – P1500	-	Remoção de defeitos da camada superior

3) Propriedades Físicas

Suporte	:	Película de Poliéster
Mineral	:	Óxido de Alumínio
Revestimento :		Revestimento de Baixa Densidade
União	:	Cola de resina
Estearato	:	Zinco
Amplitude de grão:		P600-P1500



Ficha Técnica

Lançamento: 07/11/2019 Substituí: 06/09/2019

4) Armazenamento

Recomendamos que todos os Produtos Abrasivos Revestidos sejam armazenados a níveis constantes de temperatura e humidade, entre os 18 e 22 °C, 50 e 65% RH. Estes produtos devem ser mantidos longe de paredes, janelas e chão húmidos (ou frios) de forma a impedir a absorção de humidade. Deve evitar-se também o armazenamento destes produtos junto a fontes de calor, ex.: condutas de vapor, radiadores, condutas de ar quente, fornos, etc.).

Guarde o produto na embalagem original, até que esteja pronto a utilizar. Sob estas condições, o prazo de validade é indeterminado.

5) Segurança

Sempre que possível, os trabalhos de lixagem devem ser efetuados em áreas bem ventiladas. Recomendamos vivamente a utilização de óculos de proteção, máscara antipoeira e luvas.

Os discos devem apenas ser utilizados em máquinas com um suporte concebido para o efeito. Os discos devem também ser mantidos em boas condições.

Os discos abrasivos devem expandir simetricamente a um máximo de 2 mm do rebordo exterior da estrutura de suporte. Os discos abrasivos ou estruturas de suporte danificadas ou deformadas não devem ser utilizadas.

Os discos e estruturas de suporte não devem ser modificados de qualquer forma. Devem ser apenas utilizados com o seu tamanho e formato original, conforme fornecidos.

Recomendamos que os discos sejam utilizados apenas em estruturas de suporte claramente assinaladas com uma velocidade máxima de funcionamento. A velocidade indicada não deve ser excedida.

As máquinas com o disco devem ser manuseadas ao menor ângulo possível em relação à peça de trabalho.

Os discos sem um orifício central devem ser montados cuidadosamente, assegurando que ficam centrados com a estrutura de apoio.

Quando não estiverem a ser utilizadas, as máquinas de discos de lixagem devem ser colocadas num suporte concebido para o propósito ou, alternativamente, posicionadas viradas para cima. Não devem ser pousadas com o disco ou o suporte em contacto com o chão ou a bancada de trabalho.

Os Discos Abrasivos de Filme de Acabamento Púrpura 3M 260L Hookit™ foram concebidos APENAS PARA USO INDUSTRIAL PROFISSIONAL.



Ficha Técnica

Lançamento: 07/11/2019 Substituí: 06/09/2019

6) Exclusão de Responsabilidade

Todas as afirmações, informações técnicas e recomendações são baseadas em testes que consideramos fiáveis, no entanto, não garantimos a precisão ou integridade das mesmas. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que é adequado para a utilização a que se destina. Visto que as condições e métodos de utilização do produto e das informações aqui referidas estão para além do nosso controlo, exceto no que diz respeito a declarações fraudulentas, a 3M exclui expressamente todas e quaisquer responsabilidades obtidas ou decorrentes de qualquer utilização do produto ou dependência de tal informação.

Para Informações Adicionais de Saúde e Segurança

© 3M 2019. 3M e Hookit são marcas comerciais da 3M Company. Todos os direitos reservados

3M España, S.L., sucursal em Portugal
Edifício Office Oriente
Rua do Mar da China N°3 - Piso 3 A
1990-138 Lisboa
www.3m.com.pt/3M/pt_PT/empresa-pt/ajuda/