

3M Science.
Applied to Life.™

Safety & Industrial

Wir halten dicht – Versprochen!

3M™ Scotchcast™ 2123 – das wiederentfernbares,
elektrisch isolierende Polybutadien-Harz mit
dauerhafter Erreichbarkeit.



Isolutionslösung für
sichere, temporäre
elektrische Verbindungen
im Außenbereich.



Dicht, flexibel, sicher und wieder entfernbar.

3M™ Scotchcast™ 2123 wird eingesetzt zum Isolieren und Abdichten von mehradrigen Niederspannungskabeln und -leitungen bis 0,6/1(1,2)kV. Für Anwendungen, die eine wiederentfernbare Füllmasse in Abzweigboxen erfordern.

Eigenschaften

- Die Entfernbarkeit macht die Kabelverbindungen weiter zugänglich
- Hervorragende Langzeitstabilität
- Hohe Haftkraft auf Kabelmänteln
- Hervorragende elektrische Eigenschaften und Abdichtung gegen Feuchtigkeit
- Geringe exotherme Reaktion (0,6 K Anstieg bei 24 °C Raumtemperatur)
- Dauergebrauchstemperatur von 90 °C und kurzzeitige Überlastung von 130 °C



Artikelbeschreibung	Produkt	Bestellnummer	Inhalt	Mindestbestellmenge
3M™ Scotchcast™ 2123 wiederentfernbares Polybutadien Kabelharz		2123N-A	2 × 90 ml	10 Stück
		2123N-E	292 ml	10 Stück
		2123N-C	385 ml	10 Stück
		2123N-D	659 ml	10 Stück
3M™ Scotchcast™ Easy Dispenser 250		EasyDispenser	250 ml	6 Stück



3M Deutschland GmbH
Safety & Industrial
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Telefon +49 (0) 2131 8819266
E-Mail 3MElektro.de@mmm.com
Web www.3M.de/Elektro

3M Österreich GmbH
Safety & Industrial
Kranichberggasse 4
1120 Wien

Telefon +43 (0) 186 686 274
E-Mail elektro-.at@mmm.com
Web 3Mautria.at/Elektro

3M Schweiz GmbH
Safety & Industrial
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon

Telefon +41 (0) 44-724 93 51
E-Mail 3MPAS.ch@mmm.com
Web 3MSchweiz.ch/Elektro