

3M Science.
Applied to Life.™

Safety & Industrial

We houden ons stevig vast - Beloofd!

3M™ Scotchcast™ 2123 - de verwijderbare,
elektrisch isolerende polybutadiëenhars met
permanente bereikbaarheid.



Isolatieoplossing voor
veilig, tijdelijk
elektrische verbindingen
buiten.

Strak, flexibel, veilig en weer verwijderbaar.

3M™ Scotchcast™ 2123 wordt gebruikt voor isolatie en afdichting van meeraderige laagspanningskabels en leidingen tot 0,6 / 1 (1,2) kV. Voor toepassingen die een verwijderbare vulmassa in aansluitdozen vereisen.

kenmerken

- Door de verwijderbaarheid zijn de kabelverbindingen beter toegankelijk
- Uitstekende stabiliteit op lange termijn
- Hoge houdkracht op kabelmantels
- Uitstekende elektrische eigenschappen en waterdichtheid
- Geringe exotherme reactie (0,6 K stijging bij 24 °C kamertemperatuur)
- Continue gebruikstemperatuur van 90 °C en kortstondige overbelasting van 130 °C



Product beschrijving	Product	Bestelnummer	Inhoud	Minimum bestelhoeveelheid
3M™ Scotchcast™ 2123 verwijderbaar Polybutadieen kabelhars		2123N-A	2 × 90 ml	10 stuks
		2123N-E	292 ml	10 stuks
		2123N-C	385 ml	10 stuks
		2123N-D	659 ml	10 stuks
3M™ Scotchcast™ Easy Dispenser 250		EasyDispenser	250 ml	6 stuks



3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft

Telefon (+31) 15 78 22 333
E-Mail 3M.CDC.bnl@mmm.com
Web www.3M.nl/Elektro