

MISE EN GARDE RELATIVE À UN PRODUIT

Harnais de style croisé Delta^{MC}, ExoFit^{MC}, ExoFit^{MC} Plus et ExoFit^{MC} XP DBI-SALA® 3M^{MC}

Versions CSA

Ceci ne s'agit pas d'un rappel; les Harnais de style croisé Delta^{MC}, ExoFit^{MC}, ExoFit^{MC} Plus et ExoFit^{MC} XP DBI-SALA® 3M^{MC} demeurent sécuritaires pour utilisation.

Dans le contexte des efforts continus de Protection contre les chutes 3M d'offrir de l'équipement de protection de qualité supérieure, nous avisons nos clients des renseignements suivants liés à certains portfolios des Harnais de style croisé Delta^{MC}, ExoFit^{MC}, ExoFit^{MC} Plus et ExoFit^{MC} XP DBI-SALA® 3M^{MC}. Lors de l'évaluation interne de certains modèles des Harnais de style croisé Delta^{MC}, ExoFit^{MC}, ExoFit^{MC} Plus et ExoFit^{MC} XP DBI-SALA® 3M^{MC}, nous trouvons qu'un pourcentage des unités évaluées ne conforme pas aux exigences de la norme Z259.10-18 de la CSA, section 6.2.2.4 exigences dynamiques pour les harnais de sécurité complets de classe L (sternal). Cette évaluation et les forces résultantes ne sont pas représentatives d'une démonstration de l'application réelle (c'est-à-dire lorsqu'il est attaché au manchon pour câble vertical avec un dispositif d'absorbeur d'énergie).



Les Harnais de style croisé Delta^{MC}, ExoFit^{MC}, ExoFit^{MC} Plus et ExoFit^{MC} XP DBI-SALA® 3M^{MC} demeurent sécuritaires pour utilisation. Dans toutes les évaluations, ces harnais sont conformes aux exigences statiques et aux essais dynamiques qui réalisent une utilisation réelle. La variabilité dans l'anneau en D fournie a contribué aux résultats de l'évaluation démontrés. Ce problème a été remédié sur les harnais fabriqués après le 1^{er} mai 2021. **Nous n'avons connaissance d'aucun accident, de blessure ni de plainte des clients liés à l'une des conditions écrites ci-dessus.**

Les Harnais de style croisé Delta^{MC}, ExoFit^{MC}, ExoFit^{MC} Plus et ExoFit^{MC} XP DBI-SALA® 3M^{MC} touchés sont listés ici :

<http://go.3M.com/XOHarnessSternalDRingAdvisory>

Utilisateurs finaux : Si cet avis de non-conformité à l'exigence de CSA vous préoccupe, veuillez inspecter le(s) étiquette(s) de votre harnais de style croisé (voir la photo à droite) pour déterminer s'il(s) correspond(ent) à un des numéros de pièce touchés et a été fabriqué avant le 1^{er} mai 2021. Une fois que vous avez confirmé le numéro de pièce et la date affectée, veuillez communiquer le Service à la clientèle 3M au 1 833 998-2243 ou à 3mcafpserviceaction@mmm.com et envoyez-nous vos coordonnées. Un de nos représentants communiquera avec vous pour discuter les options de remédiation suivantes :

1. Remédiez vos produits chez votre lieu de travail.
 - 3M va vous envoyer directement le(s) manchon(s) avec anneau en D et les directives d'application du/des manchon(s) aux frais de 3M.
2. Retournez le(s) produit(s) touché(s) à 3M pour remédiation par 3M.
 - Une étiquette d'expédition UPS sera créée pour vous pour faciliter le retour de vos produit(s) touché(s).
 - Le produit retourné doit passer une inspection préalable à l'utilisation. S'il réussit l'inspection, nous appliquerons le(s) manchon(s) avec anneau en D à vos harnais et vous retourner le produit remédié aux frais de 3M. S'il ne réussit pas l'inspection, nous mettrons votre harnais au rebut et communiquerons avec vous.

Si vous avez des questions concernant cet avis, veuillez communiquer avec l'équipe du Service à la clientèle de Protection contre les chutes 3M à 3mcafpserviceaction@mmm.com ou en appelant 1 833 998-2243.

Distributeurs : Veuillez communiquer avec notre département du Service à la clientèle au 1 833 998-2243 ou par courriel, à l'adresse 3mcafpserviceaction@mmm.com pour obtenir une liste de tous les Harnais de style croisé Delta^{MC}, ExoFit^{MC}, ExoFit^{MC} Plus et ExoFit^{MC} XP DBI-SALA® 3M^{MC} touchés qu'on vous ait vendus. Veuillez transmettre cet « Mise en garde relative à un produit » à vos clients/utilisateurs auxquels vous avez vendu les harnais énumérés ci-dessus. Si vous avez des modèles touchés en stock, veuillez communiquer avec notre département de service à la clientèle afin de pouvoir nous les retourner.

