

Znaczenie dopasowania.

Ochrona dróg oddechowych jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest odpowiednio dobrana, dopasowana i noszona przez cały czas, gdy układ oddechowy użytkownika jest narażony na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem. Przed wejściem do niebezpiecznego obszaru należy sprawdzić, czy maska jest dobrze dopasowana do twarzy. Instrukcje dopasowania muszą być przestrzegane przy każdym zakładaniu maski.



Krok 1: Złóż/wyreguluj część nagłówną, przekładając perforowany pasek przez klamrę i naciskając na zaczep, gdy uzyskasz wymaganą długość. To samo zrób z drugim paskiem. Umieść maskę na twarzy, dopasowując wygodnie na grzbiecie nosa, a następnie naciągnij więźbę na głowę.



Krok 2: W razie potrzeby zdejmij maskę i dopasuj część nagłówną, tak aby było Ci wygodnie, po czym powtórz krok 1.

Krok 3: Chwyć za dolne paski, umieść je nad szyją i szczep razem.



Krok 4: Najpierw napnij górny pasek, ciągnąc za końce, aby uzyskać wygodne i pewne dopasowanie.



Krok 5: Zaciśnij dolne paski w podobny sposób. Naprężenie pasów można zmniejszyć, naciskając z klamrę z tyłu.



Krok 6: Przy każdym zakładaniu maski sprawdzaj dopasowanie naciśnieniowe i/lub podciśnieniowe.

Kontrola naciśnieniowego dopasowania maski:

1. Umieść dłoń na pokrywie zaworu wydechowego i zrób delikatny wydech.
2. Jeśli maska lekko się uniesie, a powietrze nie uleci pod maskę, oznacza to, że maska jest właściwie dopasowana. Jeśli zauważysz, że powietrze ulatuje, popraw dopasowanie maski i/lub wyreguluj naprężenie pasów, aby pozbyć się nieszczelności. Powtórz powyższą procedurę kontrolną dopasowania maski.

Jeśli nie możesz uzyskać odpowiedniego dopasowania, nie wchodź do skażonego obszaru i nie zwróć się do przełożonego.

Ostrzeżenie

Broda i zarost twarzy w miejscu uszczelnienia maski mogą powodować nieszczelność i ograniczać ochronę użytkownika. Zawsze sprawdź, czy maska jest szczelna, zanim wejdiesz do skażonego pomieszczenia. Służą do tego metody naciśnieniowa i/lub podciśnieniowa.