

Abraçadeira para Cabos – Série MB

Abraçadeiras para fixação de cabos elétricos isolados de potência para tensões até 35 kV.

Características do Produto

Abraçadeira metálica com anel de borracha para proteção da cobertura do cabo.

- Composto com anel de borracha de EPDM com dureza de 60 Shore A.
- Fácil Instalação.
- Resistente a intempéries.
- Material de aço galvanizado a frio.

Aplicações

- Fixação de cabos.
- Fixação de terminais e terminações em estruturas de painéis.
- Fixação de cabos e terminais em cruzetas em postes.



Tabela de Especificação

Nº do Conjunto	Diâmetro externo do cabo (mm)
MB-3	20,5 - 32
MB-4	28 - 38,5
MB-5	37 - 50
MB-6	46 - 61

Código 3M

Nº do Conjunto	Código 3M
MB-3	H0001243361
MB-4	H0001243379
MB-5	H0001950767
MB-6	HB004652432

ATENÇÃO

Trabalhar com sistemas energizados pode causar ferimentos graves ou morte. A instalação deve ser realizada por pessoal treinado. O usuário deve desenergizar e aterrar todos os sistemas antes da instalação do produto.

Instalação

- Fazer em primeiro lugar a fixação da abraçadeira no local desejado.
- Colocar o cabo no interior da abraçadeira.
- Fazer o aperto dos parafusos de fixação do cabo.

Aviso Importante

Antes de usar o Produto 3M, o CLIENTE declara e garante que avaliou e determinou que o Produto 3M é apropriado para a aplicação pretendida. O CLIENTE assume integral e irrestritamente todos os riscos e responsabilidade associadas a tal aplicação. Quaisquer declarações relacionadas ao produto não contidas especificamente no Boletim Técnico do Produto 3M, ou quaisquer informações contidas em ordens de compra ou outros documentos unilaterais do CLIENTE, não terão qualquer validade, salvo se expressamente aprovado, por escrito, pelo representante legal da 3M.

A 3M garante apenas que seus produtos e serviços estarão livres de defeitos nos materiais ou manufatura no momento da entrega. A 3M não dá qualquer outro tipo de garantia, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de mercantilidade ou adequação ao uso a um propósito particular. Se o produto apresentar algum defeito de fabricação durante o período de garantia informado no Boletim Técnico do Produto, a 3M terá a opção de reparar ou substituir o Produto, ou reembolsar ao CLIENTE o preço efetivamente pago, sem qualquer complemento ou compensação, de qualquer natureza.

Exceto quando proibido por lei, a 3M não será responsável por quaisquer perdas e danos indiretos, especiais, incidentais ou consequenciais emergentes do Produto 3M, incluindo, sem limitação, lucros cessantes, independentemente da teoria jurídica adotada.

Este documento poderá ser alterado sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil.

Contato da 3M — Produtos Elétricos



Envie-nos uma mensagem

www.3M.com.br/eletricos

falecoma3m@mmm.com



Telefone para contato

0800.0132333



Endereço

3M do Brasil Ltda.

Via Anhanguera km110,

CX Postal 123, Campinas SP

CEP 13001-970

www.3M.com.br/Eletricos