



Colombia

División Salud Ocupacional  
Tapones auriculares EAR Ultrafit Detectable  
Tipo Inserción CON CORDON Y SIN CORDON  
de Color Azul con metal detectable

NRR 25 dB  
09/27/2012



## Hoja Técnica

### Descripción

Tapones auditivos que lo tienen todo. Son cómodos, higiénicos y reutilizables. No es necesario ajustar el tamaño de estos tapones patentados, premoldeados de tres rebordes. Sólo póngaselos y ya está listo para trabajar.

Los tapones son de color azul e incorporan un cordón de vinilo azul altamente visible; el único color clasificado como color no alimentario. Por ello los tapones son idóneos para la industria alimentaria.

### Composición

El material del polímero avanzado, no alérgico,

### Especificaciones (Características Técnicas)

- comodidad al usuario.
- Superficie lisa resistente al aceite, no molesta el canal auditivo y evita acumulación de suciedad.
- Diseñado con un apropiado tiempo de expansión para lograr un ajuste seguro en el canal auditivo.
- Color naranja brillante, ofrece mayor visibilidad para una fácil identificación de uso del protector.
- Aprobado bajo Norma ANSI S3.19-1974 según el requerimiento de la EPA (**NRR 25**)
- Tabla de Atenuación:

ULTRA-FIT	NRR	Class	Freq Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
	25	A	Mean	15.5	22	33.7	39.7	36.5	42.7	40.1	39.8	40.6
			SD	2.7	3.5	2.6	2.4	2.6	2.6	2.8	2.7	2.5

## Usos y Aplicaciones

Recomendado para usar en industrias como: construcción, procesos de madera, metalurgia, química, farmacéutica, alimenticia, Aeronáutica. Especial para usar en áreas de trabajo calientes y en combinación con otros elementos de protección personal como: casco, respiradores y gafas.

## Instrucciones de Uso

1. Maneje los tapones siempre con 1. las manos limpias.
2. Colóquese los protectores antes de entrar al área de trabajo.
3. No se retire los tapones en el área de trabajo.
4. Siga las instrucciones de uso impresas, para lograr un buen ajuste.
5. Guarde los protectores en la bolsa, en lugar seco y libre de contaminantes

## Precauciones y Primeros Auxilios

## Vida Útil del Producto

## Notas Especiales

Cuando el protector tenga signos de deterioro, o este demasiado sucio, cambielo por un par nuevo. Para mayor información sobre los productos y del **Programa de Conservación Auditiva** llame a **3M OH & ESD (1) 4161666 Bogotá D.C.**

## Condiciones de Transporte

N/A

<b>NOTAS:</b>	<b>Datos Técnicos :</b>	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	<b>Uso del Producto :</b>	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación. 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	<b>Indemnizaciones :</b>	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	<b>Limite de Responsabilidad :</b>	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

### 3M BOGOTA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax:  
4161677

### 3M MEDELLIN

### 3M BARRANQUILLA

### 3M CALI

Nit: 860.002.693-3

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

También puede contactarnos a través de Nuestro PBX : 4108555

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: 018000113636 o 018000113M3M