

## 標準的な施工手順

- ① 事前確認 フィルムの施工前に、基本的な注意事項を確認します。
- ② 事前準備 窓ガラスやサッシ、コーキングの状態を点検します。施工道具を確認します。
- ③ 防水養生 窓ガラス周辺の物の移動と施工時に使用する水がかからないように防水養生を行います。
- ④ ガラスの清掃 窓ガラスをクリーニングしてホコリや汚れを除去した後に、石けん水を十分にスプレーします。
- ⑤ ガラスサイズの測定とフィルムのカット 施工するガラスサイズを測定し、ホコリに注意しながら2人組で粗切り裁断します。
- ⑥ フィルムの貼付けと一次圧着 剥離フィルムを剥がし、位置を確認しながらフィルムを仮圧着します。
- ⑦ フィルムのエッジカット ヘラとカッターを使ってフィルムのエッジをカットしていきます。
- ⑧ フィルムの本圧着 フィルム表面に石けん水を十分に噴霧してから、しっかりと圧着し、水を抜きます。
- ⑨ 点検と清掃 仕上がりを確認します。サッシ周りも清掃し、移動したものを元に戻して養生を撤去します。

▲ **フィルムのつなぎ合わせ施工** ガラスサイズがフィルム幅より広い場合は、「フィルムのつなぎ合わせ施工」の施工方法を必ず守ってください。(p15~)

▲ **100μmを超える厚手フィルム施工の注意点** 硬く厚いフィルムなのでフィルムカットや施工方法に特に注意が必要です。(p17)

▲ **3M™ ファサラ™ ガラスシェードの組み合わせ時の注意** 色・柄合わせなどの注意点。(p18)

## 1 事前確認

フィルムの施工前に下記項目を確認してください。

- 熱割れ計算を実施して確認済み。
- フィルムに折れ・傷などの問題がない。
- 貼る面は平滑面で凹凸がない。  
※型板ガラス、すりガラス、フロストガラスなど、凹凸のある面へは施工できません。
- 貼る面は高性能熱線反射ガラスの被膜面ではない。
- 室内側に内貼り用製品、屋外側には外貼り用製品を選択している。
- プールや浴室などの水がかかる場所ではない。
- サウナなどの高温環境ではない。

## 2 事前準備

- フィルムを施工できる状態かどうか、窓ガラスやサッシ、コーキングを点検します。
- 施工道具を確認します。



- **石けん水の作り方**  
適正な濃度の石けん水を作ってください。  
粘着剤面とガラス面にむらなく塗ることで、フィルム全体をガラスに均一に圧着することができます。
- **石けん水の濃度**  
水4ℓに対し、中性洗剤4mℓ~8mℓを入れてください。【濃度：0.1%~0.2%】  
4ℓで約30m<sup>2</sup>に施工できます。

※石けん水の濃度が高い場合・・・スキージーやフィルム自体が滑って十分な圧着ができません。  
※石けん水の濃度が低い場合・・・部分的にフィルムがくっつく場合があります。また、スキージーの滑りが悪くなり、圧着不良で水残りの原因になります。



● 貼付け推奨温度は、12℃~ 38℃としています。特に冬季の施工では、フィルムからの水抜け性や施工後に誤ってフィルムがずれてしまうことを考慮し、最低でも5℃以上の環境で施工してください。  
※ P.18「施工後のご注意 養生期間中の水残り現象」をご確認ください。

● 直射日光があたらない時間帯に施工してください。直射日光があたっていると石けん水が乾燥しやすく気泡が残りがよくなります。


● スキージーの傷やへたりは、圧着不足やむらを生じさせます。また、スクレーパーの傷は、ガラスの傷を生じさせる原因となります。施工道具は、常に問題ない状態であることを確認した後、施工してください。



● 必ず中性洗剤を使用してください。それ以外の洗剤は、粘着剤を変色させる可能性があります。

## 3 防水養生

- ビニールシートや毛布、新聞紙などを、施工時に使用する水が飛び散る場所に敷きつめます。
- 必要に応じて、備品や書類は濡れない場所に移動してください。
- 防水養生のポイントは流れ落ちる水をガラスサッシ部でできる限り吸い取ることです。







● 窓ガラスの汚れがひどく、水の使用量が多くなる場合などは特に注意してください。

● 万が一、養生部以外に水が付着したり、浸み込んだりした場合はすぐに拭き取ってください。

## 4 ガラスの清掃



- サッシ周りのホコリなど、大きなゴミを事前に除去します。
- ガラス全面に水または石けん水を噴霧し、スクレーパーなどで、ガラス表面のゴミを除去します。  
この時、ガラスが傷つくことを防止するため、スクレーパーの角度は30度以下としてください。  
スクレーパーを移動しても音がしなくなり、目視でゴミがついていなければ完了です。
- 窓の縁の汚れについても、布製のタオルやペーパータオルで拭き取ってください。  
※繊維が脱落しやすいタオルやティッシュペーパーなどは、使用しないでください。
- 最後に、再度水あるいは石けん水を噴霧し、ワイパーで洗い流します。  
この時、ガラスの端から端までゴムワイパーで洗うようにし、途中で止めないでください。また、ゴムワイパーは1回ずつゴミを拭き取ってください。



- 強化ガラス、熱線反射ガラス、高性能熱線反射ガラスに対しては、スクレーパーを使用しないでください。
- ガラス上部は特にゴミが流れ落ちるため、念入りに清掃してください。
- コーキングが劣化していたり、サッシがさびている場合などには、マスキングテープで周囲をマスクしてゴミが流れ落ちない様にしてください。
- 劣化しているコーキングは、必要に応じて端部をカッターとプラスチック板などを使って直線にカットしてください。

## 5 ガラスサイズの測定とフィルムのカット

- フィルムを貼り付けるガラスのサイズを巻尺などで測定します。
- ガラスサイズよりやや大きめ(数10mm)に、だまかにフィルムをカットします。  
この時、箱にカッターの刃を刺し、フィルムを巻き出しながら、幅方向にカットできます。



- 図面の寸法は正しくない場合がありますので、必ず実測してください。
- 強化ガラス及び熱線反射ガラス表面でのカッターの使用はお勧めできませんので、予め定寸でカットしてください。
- 高性能熱線反射ガラスの金属面へフィルム施工をご希望の場合は、事前に当社にお問い合わせください。






**ガラスサイズがフィルム幅より広い場合には、フィルムのつなぎ合わせを行います。**

※p15「フィルムのつなぎ合わせ施工」の施工方法を必ず守ってください。

## 6 フィルムの貼り付けと一次圧着

- ガラスに石けん水を噴霧し、ゴムワイパーで上から下へ洗い流します。
- 再度、ガラスに石けん水を噴霧します。
- 製品から剥離フィルムを剥がしながら、フィルムの粘着面に石けん水を噴霧します。
- ガラスへフィルムを貼り付け、フィルム表面に石けん水を噴霧します。
- エッジとのスペース(フィルムの四辺とコーキングとの隙間)を確認しながら、スキージーでフィルム上辺部分を仮圧着しフィルム全体を固定します。




- 剥離フィルムを剥がした後の粘着面は、ゴミ、指紋などが付きやすいため、石けん水を十分に噴霧し、取り扱いには注意してください。
- オーバーコートのある製品(15ページ⑧の注を参照)は、オーバーコートの白い粉が流れ落ちるまで、多めの水で洗い流してください。



- フィルム4辺のうち、ガラスとフィルムの位置を合わせる1辺については、クリアランス2~3mmを確保して、仮圧着をしてください。

## 7 フィルムのエッジカット


- エッジカットを容易にするため、フィルムの角部を三角形に切断します。
- プラスチックヘラ(エッジスペーサー)に合わせてカッターを移動し、フィルムのエッジをカットします。このとき、コーキングやガスケットにフィルムが乗り上げると、しわが発生して剥がれたりゴミや水が入りやすくなりますので、2~3mmのエッジスペース(隙間)を確保するようにしてください。
- フィルムの全ての辺について、同様にカットします。
- カッターの刃は、まめに折って、常に切れ味のよい状態を保つようにしてください。



- 強化ガラス及び熱線反射ガラス表面でのカッターの使用はお勧めできませんので、あらかじめ定寸でカットしてください。
- コーキング時にマスキングテープを使用する場合は、所定のテープを使用してください。フィルムを傷めないために、マスキングテープは1時間以内に剥がし、剥がす際はテープをフィルム外側に向かってガラスと並行にゆっくり剥がしてください。
- ガラスの種類によらず、2~3mmのエッジスペースがあっても、飛散防止効果には影響はありません。


## 8 フィルムの本圧着

- フィルムとサッシとのクリアランスが均一で適正(2～3mm)であることを改めて確認します。
- フィルム表面に石けん水を噴霧します。



- スキージーでしっかりと圧着し、必ず水平に水を抜きます。放射線状や往復しての水抜きは行わないでください。水抜き不良の原因となります。
- 水抜きは、常にフィルム端部までの最短距離となる方向に行ってください。
- スキージーが1/2～1/3程度重なるように、圧着をしていきます。縦長のガラスを例とした場合、当社が推奨する水抜きの順番は以下のとおりです。

水抜きの順番



ゆっくり、強く、ていねいに！



- 滑り性が悪い場合、フィルム表面に石けん水を噴霧しないと、傷がつく原因となります。



- フィルム端部の浮きを防ぐため、特にエッジ部分はしっかりと圧着し、確実に水を抜いてください。

### オーバーコートのある製品の場合

RE35SIAR, RE35AMAR, LE35AMAR  
(2013年2月現在)

- オーバーコートはフィルムの位置決めをやすくするための潤滑剤ですが、フィルムが滑りやすくなるので、注意してスキージングしてください。
- オーバーコートの白い粉が流れ落ちるまで、多めの水で洗い流してください。
- オーバーコートを含んだ水分は、乾燥中に白い濁りになり残ってしまいます。接着面に十分に石けん水をスプレーした上で、十分に水抜きしてください。

## フィルムのつなぎ合わせ施工 ガラスサイズがフィルム幅より広い場合

1


- ガラスサイズがフィルム幅より広い場合は、フィルムのつなぎ合わせ(スプライス)を行います。  
※つなぎ合わせ(スプライス)施工は、前もって顧客に了承を得たうえで行ってください。

### 1 つなぎ合わせ(スプライス)の一般的注意

- ① 施工後のほこりや水が目詰まりを起こしにくくするために、縦方向にしてください。
- ② 原則として、ガラス中央部にくるようにしてください。
- ③ 隙間・重ねは、以下のようにフィルムタイプ別に使い分けてください。




タイプ	例	隙間・重ね	備考
透明	透明飛散防止 透明日射調整	隙間 0.5～1.5mm	隙間幅の確認の目安は、手のつめをスプライス部分に入れて上から下までなぞっていき、引っかからないようであれば、約0.5mmの隙間が空いています。
不透明	日射調整 3M™ ファサラ™ ガラスシェード	隙間 0.5mm以内	0.5mm以上の隙間をとると、隙間から光が入ることで目立ち易く、外観不良の原因となります。
装飾塩ビフィルム	3M™ サイン&ディスプレイ用 ガラスフィルム	重ね 2～3mm	塩ビフィルムは一般的に縮む傾向にあるため、予め重ねて施工します。

- ④ 原則として同一ロールを使用してください。
- ⑤ 隣り合わせになるフィルムは同一エッジにあわせてください。  
同一ロールでもAの部分とBの部分とでは僅かな「色むら」「蒸着むら」がありますので、必ず、下図の様に隣り合わせになるフィルムは同一エッジにあわせて施工してください。



## 9 清掃と点検

- フィルム表面に水を噴霧し、ゴムワイパーにより除去します。
- フィルムの周囲などに残っている水をペーパータオルなどにより拭き取ります。
- フィルムとガラスの間にゴミの混入などの不具合がないか、目視により確認します。
- フィルム外観に問題がなければ、養生シートを取り除き、サッシ周りなどの水を拭き取ります。



- フィルム端部に水が残っているとフィルムが浮いてくる原因になる可能性がありますので、確実に拭き取ってください。
- 施工後のフィルムの端材、貼替え時に発生した廃材を廃棄する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、許可を受けた産業廃棄物業者に処分を委託してください。

2へ続く →




## フィルムのつなぎ合わせ施工 ガラスサイズがフィルム幅より広い場合

2

### 2 つなぎ合わせ(スプライス)の方法

#### I. 突き合わせ方式


- 1 ガラスの半面に、1枚目のフィルムAをガラス中央(スプライス部分)に合わせて貼り付け圧着し、余った残り3辺のフィルムをカットしていきます。
- 2 残りの半面に、2枚目のフィルムBを同様に施工していきます。  
スプライス部分の隙間・重ねあわせは、フィルムの種類によって使い分けてください。



#### II. 重ね切り方式

この方法は、おもに隙間を多くとらない日射調整フィルムを施工する場合に行います。(ただし、Nanoシリーズを除く)

- 1 ガラスの半面に、1枚目のフィルムAをガラス中央(スプライス部分)に合わせて貼り付け圧着し、余った残り3辺のフィルムをカットしていきます。
- 2 残りの半面に、2枚目のフィルムBを先と同様の方法で1枚目のフィルムに20mm程度重なるように施工していきます。  
定規を当てながらカッターで両フィルムをカットし、不要部分①と②をスプレーしながら除去します。
- 3 スプライス部分を、カットラインに沿ってスキージーで圧着して仕上げます。




## 100μmを超える厚手フィルム施工の注意点

### 1 フィルムのカット

- がたつきや歪みのないしっかりした作業台、またはカットマットなどの上で、採寸したサイズに合わせてフィルムをカットします。  
※バリが出ないようにフィルム表面側からカッターを入れて裁断してください。  
フィルムが厚いので、ガラスに貼りつけた状態でカッターを入れてもきちんとカットできません。また、力を入れすぎてガラス面まで刃が入ってしまう場合もあります。
- フィルムを切り残さないよう刃を最後まで引き切ります。従来のフィルムのように引きちぎれません。無理に引きちぎろうとするとフィルムが伸びて歪んでしまいます。

### 2 スキージング

- スキージングの不足、ムラは水泡・気泡の発生原因となり外観不良へとつながります。  
以下のポイントに注意して、十分にスキージングしてください。
- ① 両手をそろえてゆっくり、強く、均一に力をかけます。圧着スピードが早すぎると水分が十分に抜けません。両手で強く、一定圧でスキージングしてください。
- ② 補助的に小さめのプラスチックスキージなどを使用すると水分が抜けやすくなります。またスキージの傷やへたりは圧着不足やフィルム面への傷、むらを生じさせます。スキージのエッジは傷のないシャープな状態を保ち、材料のへたりにも注意してください。
- ③ スキージングの方向をそろえます。ランダムなスキージングは、一度水抜きした部分に再度スキージングすることになり、気泡が残ります。上下方向あるいは左右方向のみに方向をそろえてスキージングしてください。
- ④ スキージングは1/2~1/3重ね合わせを作っていきます。水抜きの不十分な部分を確実になくすために、1/3~1/2重ねてスキージングしてください。
- ⑤ 通常のフィルムの場合より2~3倍多くスキージングを行います。厚く硬いフィルムなので、飛散防止フィルムなどに比べて施工後の水が抜けにくくなっています。念入りに回数を多めにスキージングしてください。



小さなプラスチックスキージなどを併用!  
一定方向に何度も力強く!  
1/2~1/3重なるように!



- 硬く厚いフィルムなので、カットしたフィルムを巻いてしまうと剥離フィルムの部分的な剥がれが生じて、外観不良の原因となります。
- フィルムは出来る限り現場で必要な量だけカットし、巻きとらずにその場ですぐに施工してください。持ち運ぶ際にも、フィルムは巻き取らないように注意してください。
- 何枚かまとめてカットする場合は、カットしたフィルムをホコリのない場所に平らに置いてください。
- どうしてもフィルムを巻いて保管しなければならない場合は、剥離フィルムが外側にくるように保管してください。
- フィルムの原反ロールの保管方法  
フィルムの原反ロールを保管する場合は、巻き弛みがないようにきちんと巻いて、フィルム端部をテープ止めしてください。  
※原反を切りっぱなしにしておくと、剥離フィルムが浮いて粘着剤層に跡が残る、外観不良の原因になります。  
※テープ止めには、3M™シーリングテープ2479Hを使用してください。

#### ULTRA2200-A、SH15CLAR-A、NANO80CPの場合

- ULTRA600の2倍ほどの厚みがあるので、さらに強く、回数を多くスキージングしてください。

## 3M™ ファサラ™ ガラスシェードの組み合わせ時の注意

### ルーチェと同色製品の場合

ルナ・シリーズ(ルナ・シックス、ルナ・ナイン)  
イルミナ / シャティエ\* / フィーネ / アルパ\* / ビスタ / 雫(シズク)  
※シャティエ、アルパは、濃度100%部分がルーチェと同色です。

ルーチェと上記の製品は同色ですが、製品ロットにより色調等の外観に若干の差異が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### グラッセと同色製品の場合

イルミナ・グラッセ / ラティス・グラッセ / スラット・グラッセ

グラッセと上記の製品は同色ですが、製品ロットにより色調等の外観に若干の差異が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### エアリナとシエロを組み合わせる場合

エアリナの最も濃い部分とシエロは同様のパターンと色ですが、製品ロットにより外観に若干の差異が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

### イルミナ・シルバーとシルバー 1を組み合わせる場合

イルミナ・シルバーの最も濃い部分とシルバー 1は同色ですが、製品ロットにより外観に若干の差異が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



#### 柄のある製品の突き合わせ貼りについて

●ファサラは表面の傷付き性を考慮した設計となっていますが、スキージーで強く圧着する際の表面保護のために、製品から剥離した剥離フィルムで表面を覆いその上から圧着してください。剥離フィルムは粘着面に貼り付いていた滑り性の良い面を必ず圧着する面にお使い下さい。

●フィルムの特性により柄のリPEATピッチにわずかな差が生じるため、突き合わせ貼りの際に柄が完全には揃わないことがありますので、あらかじめご了承ください。

### ▲ フィルムを保管する場合のご注意

使用後のフィルムロールやカットしたフィルムは、フィルムのゆるみがなくなるように巻き締めて、端をテープで止めてフィルムがほぐれてこないようにしてください。  
フィルムロールは、ロールの両端にキャップを取り付けて必ず宙吊りの状態にして、フィルムロールの梱包箱へ入れて保管してください。

※フィルムの巻きがゆるいまま保管すると、ライナーとフィルムの上にエアが入り、外観不具合が起きる原因になります。  
※周囲温度38℃以下の清潔な場所に保管し、購入後1年以内に使用してください。

## 施工後のご注意

### 養生期間中の水残り現象

施工時の水分が施工完了後もしばらくガラスとフィルムの間に残り、小さな水泡が残ったりフィルム面が曇って見えたりするのが「水残り現象」です。この現象は水分の蒸発とともに消滅しますが、日影や気温が低い場合にはある程度日数を要することがあります。水抜けを促進するため、フィルム面に扇風機による送風や室内の環境温度を高くすることをご検討ください。

※フィルムが正しく施工されなかった場合は、この限りではありません。




●養生期間中は、フィルムに手を触れないでください。

#### 防犯性能の高い建物部品に該当するフィルムの養生期間

●施工後の養生期間は1ヶ月程度必要です(冬季や空気が滞留しやすい場所などでは2ヶ月程度必要です)。養生期間中は本来の性能を発揮しません。

### 日常のご注意

- フィルム面に硬い物が接触すると表面に傷が付く可能性があります。金属などで引っ掻いたりしないようご注意ください。
- フィルム表面にステッカーやシールを貼ったりマジックなどで書いたりしないでください。




### メンテナンスについて

フィルム表面に汚れを付着させたままにするとフィルムの劣化が早くなります。また、汚れによって反射率などの性能が低下します。フィルムの性能を維持するため、定期的に清掃を行ってください。

- ガラスのフィルム側を清掃する際には、以下の点に注意してください。

- ① ゴムスキージーや濡らした柔らかい布で軽く水洗いしてください(乾拭き厳禁)。
  - ・汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用して下さい(アンモニア系、塩素系、有機系洗剤は使用しないでください)。
  - ・砂ほこり・金属粉・鋭利なほこり等が付着している場合には、事前に水や十分に水を含んだ布などで洗い流しておくことをお勧めします(無理にこするとフィルムを傷つけます)。
  - ・窓ガラス清掃用のゴムスキージーを使用する際には、スキージー本体の金属部分(特にエッジ部分ボルト)がフィルムに接触しないよう注意して下さい(フィルムの硬度は鉛筆硬度2Hです)。
  - ・フィルムの表面は必ず一方に拭くようにしてください(往復しない)。

柔らかい布で一方に拭いてください。



- ② ブラシや研磨剤等は使用しないでください。
  - ・ブラシ・研磨剤・研磨剤の入ったスポンジ・砂ほこりなどで汚れている布も、フィルムを傷つける原因になります。コンパウンド等を使用するとフィルム表面が削れてしまうので、使用しないでください。
- ③ 付着した塗料やコーキング剤の除去方法  
トルエン、アルコールを使用して除去してください。ただし以下の点に注意して下さい。
  - ・必要な部分のみに少量ずつ使用してください。
  - ・長時間フィルムを溶剤にさらさないでください。
  - ・フィルムエッジには絶対に溶剤を接触させないでください(溶剤が粘着剤を痛め外観不良の原因になります)。
  - ・最後に必ず水洗いしてください。
- ④ 外貼りフィルムをクリーニングする場合の注意点  
ガラスの屋外側に貼られている場合は、事前に水やたつぷりと水を含んだ布などで付着した砂ほこり等を十分に洗い流してから、上記の清掃を開始してください。




### 貼替え時のフィルムの剥がし方について

施工後、長期間経過したフィルムについては、貼替えをお勧めしています。

#### 貼替え時のフィルムの剥がし方

- ① 防水養生
  - 水または洗浄液を使用しますので、防水養生を行ってください。
- ② フィルムの加湿
  - フィルム全面に水またはセッケン水を十分に噴霧し、透明なポリエチレンフィルム\*で覆い、フィルム内へ水分を浸透させます。2～3時間を目安とし、必要に応じて水分を補給してください。  
※熱割れ防止のため、透明なフィルムを使用してください。
- ③ フィルムのカット、剥離
  - フィルムをカッターで適当な大きさに切断し\*、剥がします。  
※フィルムの貼付け時と同様に、ガラス面、シーリング材などを傷つけないように注意してください。
- ④ ガラスの清掃
  - ガラス面にフィルムの粘着剤が残った場合には、水またはセッケン水を噴霧し、スクレーパーを用いて除去してください。  
※フィルムのカット時と同様に、ガラス面を傷つけないように、注意してください。



### ウィンドウフィルムの貼り替え


■ 施工後10年を目安としてウィンドウフィルムの貼り替えをご検討ください。

ウィンドウフィルムは有機材料でできているので、紫外線や熱線、周囲の湿度、空気中のオゾンなどによって次第に劣化します。劣化が進むと「飛散防止」「日射調整」などの機能が低下して本来の性能を発揮できなくなります。地震対策のために貼った飛散防止フィルムなのに、いざという時に飛散を防止できない…、そうならないために3Mではウィンドウフィルムの劣化診断をおすすめしています。

ウィンドウフィルムの劣化の度合は使用環境によって大きく異なるため一概には耐用年数を定められませんが、グラフ下部の●印になっている値を示したフィルムは、飛散防止性能が失われてしまっています。施工後10年程度が経過している場合はフィルムの性能確認のためにもウィンドウフィルム劣化診断をおすすめします。診断によって、引き続き安心してお使いいただける状態か、それとも貼り替えが必要なのか分かります。

また、貼り替え時はフィルムの性能を見直しやすい機会になります。例えば、当初飛散防止機能目的でフィルムを貼っていたが、日射が入り込んで暑かったので、暑さ対策、省エネ対策を兼ねる飛散防止フィルムにバージョンアップして貼り替えるということが出来ます。

フィルム接着力の経年劣化 実測値



飛散防止性能を失っている

■ 「ウィンドウフィルム劣化診断」の判定でフィルムの貼り替えを推奨する場合

#### 飛散防止フィルム

物理特性検査の測定値で、フィルムの強度や伸び、ガラスへの接着力が、JIS A5759の規格値を下回っている場合。

この状態ではガラスの飛散防止性能が低下しているため、ガラスが割れた際に破片を十分に保持できない可能性があります。

(公社)日本保安用品協会および日本ウィンドウ・フィルム工業会から発表されている「飛散防止フィルムの貼り替え指針」では、施工後10年以上経過したフィルムの貼り替えが推奨されています。

#### 日射調整フィルム

光学特性の測定値で、日射遮蔽効果が大きく低下している場合。この状態では遮熱機能が十分に発揮できず、空調負荷の低減効果が低下している可能性があります。

#### ウィンドウフィルム全般

外観検査でフィルムの曇り、景色の歪み、膨れ、ひび割れ、端部の剥がれ等が発見された場合。異常の程度に応じて経過観察または貼り替えのご提案をいたします。貼り替えにより窓全体の外観が向上します。