

3M

Booth Coating Recubrimiento eliminable de cabina

06839

Net 1 U.S. gal (3,78 L)

**CAUTION! MAY CAUSE EYE
AND SKIN IRRITATION.**

Read carefully other cautions on the
side/back panel.

**¡PRECAUCION! PUEDE
CAUSAR IRRITACIÓN DE
OJOS Y PIEL.**

Lea atentamente otras precauciones que
aparecen en la cara lateral/posterior.

¡PRECAUCION! Puede causar irritación de ojos, piel, nariz y garganta
Contenido: Agua (7732-18-5); Acetato de vinilo – Polímero de alcohol vinilo
(25213-24-5); Glicerina (56-81-5); Alcohol Etilico (64-17-5).
Contenido de Compuesto Orgánico Volátil (VOC): 5.0 gramos/litro
(0.04 lb/gal)

Precauciones: Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese bien después
de utilizar el producto. Evite inspirar los vapores, la niebla o el rociado.
Cierre el envase después de usar. Utilice solamente con la ventilación
adecuada. No lo ingiera. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS.

Primeros Auxilios: Contacto con los Ojos: Enjuague los ojos con mucha
agua. Si los síntomas persisten, busque atención médica. **Contacto con la
Piel:** Lave el área afectada con agua y jabón. Si los síntomas persisten,
busque atención médica. **INHALACIÓN:** Lleve a la persona afectada a
tomar aire fresco. Si los síntomas persisten, busque atención médica. Si se
ingiere: No provoque vómitos. Dé a la persona dos vasos de agua. Nunca
dé nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento. Busque
asistencia médica de inmediato.

Descripción: El Recubrimiento eliminable de cabina 3M™ es una película
de protección con base de agua, rociable que deja una película de
cobertura para proteger las superficies de las cabinas contra el exceso en la
aplicación de pintura asperjada. El Recubrimiento eliminable de cabina
3M™ forma una película clara, seca, protectora que se elimina fácilmente al
enjuagar con agua. Ya no es más necesario malgastar el tiempo pelando o
raspando las paredes de la cabina. Cuando se ha secado, el Recubrimiento
eliminable de cabina 3M™ es transparente de modo que no distorsiona las
condiciones de luminosidad de la pintura asperjada sobre la cabina.

APLICACIÓN: Limpie o vuelva a hacer un acabado en las paredes de la
cabina antes de aplicar el Recubrimiento eliminable de cabina.

1. Asegúrese que las superficies estén totalmente secas antes de aplicar el
Recubrimiento eliminable de cabina 3M™.
2. Llene la pistola aspersora con el Recubrimiento eliminable de cabina
3M™ y ajuste la presión del aire conforme a las recomendaciones de
ajuste del equipo. (Vea más abajo)
3. Aplique una capa húmeda a todas las superficies incluyendo cristales y
luces. Evite corrientes o goteos.
4. Deje secar el producto.

5. Aplique una segunda capa húmeda. Después que la segunda capa se ha
secado, puede ser necesario aplicar otra capa húmeda para proteger
más áreas tales como las porciones más bajas de las paredes de la
cabina donde suelen acumularse altas concentraciones de pintura
asperjada.

Nota: Antes de aplicar en las paredes recién pintadas de la cabina,
asegúrese que estén completamente secas. Un curado durante la noche
con aire seco sobre el esmalte o un proceso de dos (2) ciclos de cocido
(horneado) de 15 grados (F) asegurará que las superficies estén
suficientemente secas.

COBERTURA: Tomará aproximadamente de 1 1/2 a 2 galones para un
rociado convencional de la cabina.

REMOCIÓN:

1. Permita que el rociado de la cabina se enfríe hasta llegar a la
temperatura ambiente.
2. APAGUE TODA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS LÁMPARAS DE LA
CABINA.
3. Usando una manguera de jardín o de lavado a presión, rocíe agua sobre
todas superficies que tienen Recubrimiento eliminable de cabina 3M™
sobre ellas.
4. Permita que el agua quede y moje bien durante cinco minutos. Rocíe
firmemente más agua en las superficies si es necesario y luego deje que
quede.
5. Use un guante especial para lavar o un cepillo para fregar cualquier área
con un exceso de rociado sobre ellas. Algunas áreas pueden necesitar la
Scuff Pad (almohadilla fregadora) 3M™ SCOTCH-BRITE™ para ayudar
a quebrar cualquier exceso pesado de pintura asperjada que impida que
el agua penetre en la película.
6. Quite por enjuague los restos de exceso de pintura y de Recubrimiento

eliminable de cabina 3M™ con manguera de jardín o lavador a presión .
7. Usando aire comprimido, lave con agua lejos de todas las luces, cristales
y grietas. Permita que la cabina se seque completamente. Quite el agua
de los pisos de la cabina con enjuagador.

**ASEGÚRESE QUE TODAS LAS SUPERFICIES ESTÉN SECAS ANTES
DE VOLVER A APLICAR EL RECUBRIMIENTO ELIMINABLE DE CABINA
3M™.**

Nota: Quite y vuelva a aplicar el Recubrimiento eliminable de cabina 3M™
cada 150 automóviles. No lave los pisos de la cabina con agua entre
aplicaciones. El agua puede salpicar sobre las paredes y disolver la película
protectora del Recubrimiento eliminable de cabina 3M™. En cambio, use
3M™ Dust Control Spray (Rociado de control de polvo) en el piso de la
cabina y bárralo después de cada 2 autos. Cuando quite el Recubrimiento
eliminable de cabina 3M™ de las cabinas equipadas con filtros de rejilla,
quite o proteja esos filtros para evitar la entrada de agua.

AJUSTER LA PRESIÓN DEL AIRE DE LA PISTOLA EN 30-40 PSI:

- A. Pistolas convencionales de rociado: El rociado a presión debe ser de 40-
45 psi en la pistola, con un orificio en el pico del rociador de 1.8-2.2mm.
- B. DeVilbiss LMG: Mezcla interna (LMG 500 o 501): Determine la presión d
el pote en 10-15 psi. Determine la presión del aire en la pistola en 40-45
psi. Mezcla externa (LMG 625): Determine la presión del pote en 2-5 psi.
Determine la presión del aire de la pistola en 30-40 psi.
- C. HVLP y Pistolas alimentadas por gravedad: El rociado a presión debe ser
de 40-45 psi en la pistola, con un orificio en el pico del rociador de 1.8-
2.2mm.

Garantía y limitación de recursos: Este producto está libre de defectos de
materiales y mano de obra en el momento en que se despacha. 3M NO DA
NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, ENTRE OTRAS
COSAS, NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O
IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. El usuario es
responsable de determinar si este producto de 3M es apto para un
propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.
Si este producto tiene defectos, el recurso exclusivo del comprador y la sola
obligación de 3M y del vendedor será el reemplazo del producto o el
reembolso del precio de compra, a discreción de 3M.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 3M y el vendedor de este producto
no serán responsables por pérdidas o daños que surjan de este producto
de 3M, tanto directos como indirectos, especiales, accidentales o
accesorios, independientemente de la teoría legal que se haga valer,
incluyendo la responsabilidad directa o por garantía, contrato o negligencia.

**Fuente adicional de información sobre seguridad y salud en el uso de
productos:**

Hoja de información sobre seguridad material (Material Safety Data sheet)
(MSDS 18-5376-1) o

División de Servicio a la Clientela de Productos Automotores de 3M

3M Center/Bldg. 223-6N-01, St. Paul, MN 55144-1000

1-877-666-2277 (1-877-MMM-CARS) or 651-737-6501

www.3M.com/automotive

Hecho en EE.UU.

© 3M 2004

3M y Scotch-Brite son marcas registradas de la Compañía 3M.

