

## Graphics & Architectural Markets Division Instruction Bulletin

改訂 2019年02月01日

発行 1999年03月01日

スリーエムジャパン株式会社

グラフィックス&アーキテクチュラルマーケット事業部

### 3M™ フィルム使用説明書 ガラス面に施工したフィルムのメンテナンス方法

#### 1. 定義

本製品説明書は弊社グラフィックス&アーキテクチュラルマーケット事業部より販売しています3M™ スコッチカル™ フィルム、3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルムをガラス面に施工した後の取り扱いや清掃時の注意事項に関して記述した説明書です。

#### 2. 施工後の取り扱い・注意事項

- 施工直後は接着力が低い為、フィルム端部には触らない様にして下さい。
- 通常1日経過すれば触っても問題ありませんが、強い力を加えないで下さい。
- 施工直後はフィルムに曇りや水泡が生じる場合がありますが、施工時の水分が残っている為に発生するものであり、乾燥の終了とともに消えます。  
乾燥の目安は夏季約1週間、冬季約1ヶ月です。
- 貼り付けてあるフィルムは一度剥がすと接着しなくなりますので、ご注意下さい。
- フィルム表面に粘着テープ等を貼付しないで下さい。フィルム剥離の原因になります。
- 鋭利な物（ボールペン、ハサミ等）や硬い物でこすらないで下さい。  
フィルム表面に傷がつきます。
- マジック等で字を書かないで下さい。

#### 3. 清掃時の注意事項

- 清掃は施工時の水分が乾燥した後（夏季約1週間以降、冬季約1ヶ月以降）にして下さい。
- スポンジタワシなどの表面の柔らかいものに水を含ませ、一定方向に拭きとって下さい。  
強く擦らないで下さい。
- 乾拭きは行なわないで下さい。
- ひどい汚れが付着した場合は、中性洗剤を使用して下さい。
- 中性洗剤が残留しないように十分、拭きとって下さい。
- ブラシや研磨剤等はフィルム表面を傷つけますので使用しないで下さい。
- 硬いものなどが付着している場合は、水や水を含ませたウエスで洗い流して下さい。
- 無理に擦りますとフィルム表面にキズがつきます。
- 窓ガラス清掃用のゴムスキージーを使用する場合は、スキージー本体の金属部分がフィルムにぶつからない様に注意して下さい。
- 塗料等が付着した場合はトルエンやアルコールを使用して下さい。但し、下記点に十分ご注意下さい。
  - ① トルエンやアルコールは必要な箇所のみ塗布して下さい。
  - ② 長時間フィルムにトルエンやアルコールを付着したまま放置しないで下さい。
  - ③ フィルムの端部及びつなぎ目にはトルエンやアルコールを付着させないで下さい。
  - ④ 水で十分に洗い流して下さい。

#### 4. 備考

- 廃材は産業廃棄物として処理してください。

#### 5. 注意事項

- この使用説明書の著作権は弊社に属します。よって、無断複製、引用等を禁じます。

本仕様および外観は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告は全て弊社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任を全て負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書に依らない限り弊社は責任を負いません。

3M、スコッチカルは、3M社の商標です。

**3M**

スリーエム ジャパン株式会社  
グラフィックス&アーキテクチュラルマーケット事業部  
<http://www.mmm.co.jp/cg>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2019. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター  
製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
 **0570-012-123**  
8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます