

Scotch® ATG 700 接着アプリケーターの使用方法



1 ATG 700 両面テープアプリケーター



2 透明カバーを開けてリール付属部品を取り外してください。
※ご使用の際に、この部品は不要です。



3 (A)の3本ツメにテープ芯をはめ込み、黒色の引き金を引きながら上記のようにテープを通し、テープ端を(B)に巻き付けます。
※テープを通す際、テープがたるまないように注意してください。



4 黒色の引き金を引きながら(B)を回し、ローラーの先端に接着開始部分を合わせます。



5 接着開始部分の端を、カッターで軽く切るか、指ではがします。



6 黒色の引き金を引きながらテープを貼ります。テープを切る時は、引き金を離し、アプリケーターをそのまま手前方向に引いてテープを切ってください。(アプリケーターを上から離してテープを切らないようにしてください。)



7 途中でテープが切れた場合はテープ最初の赤いチェック部分につなぎ直し、最初からセットし直してください。

3Mは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
ISD-270-B(0619)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)