

Scotch® ATG 700 接着アプリケータの使用法



1 ATG 700 両面テープアプリケータ




2 透明カバーを開けてリール付属部品を取り外してください。
※ご使用の際に、この部品は不要です。



3 ④の3本ツメにテープ芯をはめ込み、黒色の引き金を引きながら上記のようにテープを通し、テープ端を③に巻き付けます。
※テープを通す際、テープがたるまないように注意してください。



4 黒色の引き金を引きながら③を回し、ローラーの先端に接着開始部分を合わせます。



5 接着剤をライナー紙から少しはがす
接着開始部分の端を、カッターで軽く切るか、指ではがします。



6 黒色の引き金を引きながらテープを貼ります。
テープを切る時は、引き金を離し、アプリケータをそのまま手前方向に引いてテープを切ってください。
(アプリケータを上から離してテープを切らないようにしてください。)



7 途中でテープが切れた場合はテープ最初の赤いチェック部分につなぎ直し、最初からセットし直してください。

3M、Scotch は、3 M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2014. All rights reserved
ISD-270-A (1114005)PN

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-011-511

ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間 / 8:45~17:15 月~金 (土・日・祝・年末年始は除く)

