

Affiche de l'ajustement: suivez ces étapes pour un bon ajustement

Les masques antipoussières ne montrent leur efficacité maximale que lorsqu'il y a un contact parfait entre les bords du masque et le visage. Dès que ce joint est rompu, la protection n'est plus assurée puisque l'air contaminé peut pénétrer.



1. Passez les brides supérieure et inférieure dans leurs boucles respectives. Assurez-vous qu'elles ne sont pas entremêlées.



2. D'une main, placez le masque sous le menton, la barrette nasale orientée vers le haut. Prenez les deux brides dans l'autre main. Placez le masque sur votre visage, d'abord sur le nez (pas trop élevé, idéalement entre le nez et os nasal) puis tirez le masque légèrement sous votre menton.



3. Placez la bride supérieure sur le sommet de la tête et la bride inférieure en-dessous des oreilles. Les brides ne peuvent pas être entremêlées.



4. Fixez le masque en serrant les brides, d'abord le bride supérieure et en suite le bride inférieure. Pour serrer, tirez de façon égale sur les deux bouts des brides supérieure/inférieure. Pour desserrer, sans ôter le masque, poussez sur l'arrière des boucles afin de libérer les brides.



5. Assurez-vous que le joint facial est correctement ajusté autour du nez. Le joint facial ne doit pas être replié vers l'intérieur.



6. Enfin:

- Couvrez le masque avec les deux mains tout en veillant à ne pas en modifier la position.
- **INSPIREZ** fortement. Vous devriez sentir le masque s'écraser légèrement contre votre visage. Dans le cas contraire, et si vous détectez une fuite d'air au niveau du joint, repositionnez le masque sur votre visage et ajustez la tension des brides afin d'éliminer la fuite. Procédez à nouveau au test d'étanchéité.
- Si une étanchéité satisfaisante **NE PEUT PAS** être obtenue, **NE PÉNÉTRÉZ PAS** dans la zone contaminée. Consultez votre supérieur.



Les hommes doivent être rasés de près. Les masques ne peuvent en effet pas être portés sur une barbe, même de quelques jours, ou sur toute autre pilosité faciale, au risque de faire obstacle à l'efficacité du joint.



Si le masque antipoussières doit être utilisé pendant plusieurs sessions de travail, le joint facial doit être nettoyé à la fin de chaque session avec une lingette nettoyante 3M 105. Le masque doit être stocké dans un sac ou contenant propre et scellé entre deux utilisations.