

Instructions d'enlèvement

Instructions d'enlèvement du film pour véhicules 3M™ Scotchlite™ et du 3M™ Diamond Grade™

Description

Il existe deux méthodes pour enlever les films 3M™ Scotchlite™ et 3M™ Diamond Grade™. Après l'enlèvement du film, il reste toujours des traces de colle. Elles peuvent être éliminées au moyen des produits recommandés ci-après.

Enlèvement - méthode 1

Chauffez le film à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud (position tiède). En chauffant le film de manière uniforme, vous l'assouplirez et pourrez l'enlever plus aisément. Otez le film en exerçant une traction constante sous un angle de 90° au moins. Si vous utilisez trop, ou trop peu de chaleur, le film se déchirera.

Enlèvement - méthode 2

Chauffez le film de manière uniforme sur une surface maximale de 25 x 25 cm à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud (position chaude).

Dès que le film est à température, déposez le sèche-cheveux/pistolet à air chaud et commencez à tirer à deux mains sur le film pour l'enlever. Le film doit être retiré sous un angle aussi plat que possible (inférieur à 90°) - voir schéma. Avec cette technique, la couche de colle sera éliminée en grande partie avec le film.

Cette méthode prend plus de temps que la première mais elle permet de gagner du temps lors de l'enlèvement des traces de colle.

Élimination des traces de colle

Pour cette opération, il existe sur le marché divers produits. Avec ceux mentionnés ci-dessous vous obtenez un bon résultat:
Nettoyant universel 3M 08984 ou Prepsol 3919S du Dupont

