



Automotive Aftermarket Division

3M™ 09374 Perfect-it III Schleifpaste

1) Teilenummern

50417 (1-Kilo-Flasche. 12 x 1-Kilo-Flaschen pro Karton)

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M 09374 ist eine grobe Schleifpaste für den Gebrauch auf Reparaturlack, um Kratzer nach dem Plan- oder Korrekturschleifen mit 260L, P1200 oder P1500 Schleifscheiben oder mikrofeinen 1500 und 2000 Nass-Schleifpapier von 3M zu beseitigen. Es kann auch verwendet werden, um leichte oder mittlere Oxidationsspuren und Kratzer oder Schäden durch die Autowaschanlage etc. auf dem Originallack zu beseitigen. Es wird empfohlen 3M 09374 mit einer elektrischen oder druckluftbetriebenen Poliermaschine (1500–2500 rpm) zu verwenden, die mit einem 3M Perfect-it Polierschwamm 09550 oder 01927 Perfect-it Polierfell und einem Perfect-it Polierstützteller 09552/3 ausgestattet ist.

Produkthighlights:

- Schneller Schnitt
- Bietet ein hochglänzendes Finish
- Einfach von Oberflächen abzuwaschen
- Geringe Schleuderdrehzahl
- Entfernt Overspray
- Kann anschließend maschinenpoliert werden. 09548

3) Physikalische Eigenschaften

Aussehen:	Dickflüssige, weiße Flüssigkeit
Flammpunkt:	Flammpunkt: 57,2 °C
VOC-Gehalt:	4,42 g/Liter
pH-Wert:	7,5–8,5
Viskosität:	40.000–60.000 cP



4) Gebrauchsanweisung

1. Bringen Sie genug Paste auf, um in einem 60-cm-x-60-cm-Bereich zu arbeiten.
2. Legen Sie das Pad auf die Paste und verstreichen Sie diese bevor Sie die Maschine starten. (Maschinendrehzahl = 1500–2500 rpm). Wenn das Pad neu oder trocken ist, verteilen Sie etwas Paste darauf um es einzuweichen.
3. Polieren Sie bei leichtem bis mittlerem Druck.
4. Verringern Sie den Druck, sobald die Paste auszuhärten beginnt.
5. Wischen Sie die Oberfläche ab und überprüfen Sie, ob alle Schleifkratzer beseitigt wurden. Bei Bedarf erneut auftragen.
6. Durch die Paste verursachte Wirbelspuren können mit Hilfe der 3M Perfect-it Maschinenpolitur (09548) in Verbindung mit einem 3M Hochglanzpolierpad (09551) ganz einfach entfernt werden, um ein hochglänzendes Finish erzielen.
7. Reinigen Sie die angrenzenden Oberflächen mit einem sauberen Poliertuch. Unlackierte Kunststoffoberflächen sollten direkt mit Seife und Wasser gereinigt werden, bevor zum nächsten Teil übergegangen wird.

5) Aufbewahrung

Frost vermeiden
Stehend lagern
Haltbarkeit beträgt 2 Jahre

6) Sicherheit

BRENNBAR

Behälter: In fest geschlossenem Behälter und in gut belüfteter Umgebung aufbewahren.

Verwendung: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Bei Augenkontakt: Augenkontakt vermeiden. Bei Augenkontakt umgehend mit viel Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt: Hautkontakt vermeiden. Bei Hautkontakt umgehend mit viel Seife und Wasser abspülen.

Bei Verschlucken: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Suchen Sie einen Arzt auf und zeigen Sie ihm den Behälter oder das Produktlabel.



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 23/02/2017

Ersetzt: 06/06/2007

3M 09374 Perfect-it III Schleifpaste ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M Schweiz GmbH Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch