

# 3M™ Versaflo™ Turboenhed TR-603E-ASB

## Pleje og vedligeholdelse



For at opretholde beskyttelsesniveauerne, optimere systemets effektive levetid og undgå ekstraudgifter til udskiftning af komponenter, er det meget vigtigt regelmæssigt at vedligeholde og foretage eftersyn af din turboenhed.

Følgende oplysninger er en vejledning i, hvordan turboenheden plejes og vedligeholdes. Du kan få flere oplysninger i brugsanvisningen for produktet.

### ► Batteri

- Skal oplades straks efter modtagelse

### ► Før brug

- Tjek, at batteriet er fuldt opladet
- Tjek, at turboenheden er ubeskadiget.
- Tjek, at luftslangen ikke er beskadiget, og at begge tætninger er på plads i bajonetdelen. Se brugsanvisningen for turboenheden for yderligere oplysninger.
- Tjek, at helmasken ikke er beskadiget. Se brugsanvisningen for helmasken for yderligere oplysninger.
- Tjek, at turboenheden er korrekt fastgjort til bæltet.
- Tjek, at filteret er korrekt monteret.
- Tjek, at turboen sidder tæt ind til kroppen ved at montere luftslangen, før turboen tændes.
- Tjek luftgennemstrømningen med luftstrømsindikatoren. Se brugsanvisningen for turboenheden for yderligere oplysninger.
- Tjek alarmen. Se brugsanvisningen for turboenheden for yderligere oplysninger.
- Tjek, undertrykket i helmasken. Se brugsanvisningen for turboenheden for yderligere oplysninger.

### ► Efter brug

(Se rengøringsafsnittet i brugsanvisningen for turboenheden for at få detaljerede oplysninger om rengøringen)

- Personlig dekontaminering skal foretages, før systemet slukkes, fjernes og demonteres.
- Turboen kan også nedsænkes eller lægges i en balje eller i en opvaskemaskine beregnet til åndedrætsværn, når rengørings- og opbevaringspropper er monteret.

- Batteriet kan nedsænkes i vand ved rengøring, når det er forsynet med et rengøringsdæksel.
- Om nødvendigt kan enheden rengøres med en fugtig klud med en mild opløsning af vand og håndsæbe.
- Oplad batteriet (hvis det er nødvendigt).
- Smid filteret ud.
- Skal opbevares et tørt og rent sted væk fra direkte sollys, høje temperaturer og opløsningsmidler.

### ► Hver gang filteret udskiftes

- Tjek filteret og den indvendige tætningsring, og udskift hvis beskadiget.
- Sørg for, at filteret altid er korrekt monteret i turboenheden.


### ► Månedligt/årligt

- Udfør alle 'Før brug'-inspektioner, og opret en oversigt over den månedlige/årlige kontrol af turboenheden/helmasken.

### ► Bestilling af reservedele, reparationsset og tilbehør

- Kontakt venligst din autoriserede 3M-leverandør for tilbud eller bestilling af disse produkter.

### ► Yderligere oplysninger og anbefalinger



### Beskrivelse

01	3M™ Versaflo™ Turboenhed	TR-603E-ASB
02	3M™ Versaflo™ Filterdæksel	TR-6700FC
03	3M™ Versaflo™ Partikelfilter	TR-6710E
04	3M™ Versaflo™ A1P-filter	TR-6110E
05	3M™ Versaflo™ Filterdæksel	TR-6100FC
06	3M™ Versaflo™ Batteri heavy-duty	TR-632
07	3M™ Versaflo™ Holder til batterioplader	TR-640
08	3M™ Versaflo™ Standard ladersæt til en station	TR-641E
09	3M™ Versaflo™ Standard ladersæt til 4 stationer	TR-644E
10	3M™ Versaflo™ Easy Clean-bælte	TR-627
11	3M™ Versaflo™ Forfilter	TR-6600
12	3M™ Versaflo™ Gnistfang	TR-662
13	3M™ Versaflo™ Filterlåseenhed	TR-651
14	3M™ Versaflo™ Rengørings- og opbevaringssæt	TR-653
15	3M™ Versaflo™ Tætningsringe til rengøring og opbevaring TR-654	TR-654
16	3M™ Versaflo™ Luftstrømsindikator	TR-972
17	3M™ Helmaske 7900PF	7900PF
18	3M™ Sekspunkthovedbånd	7893
19	3M™ Visir	7927
20	3M™ Beskyttelsesfilm til visir	7992
21	3M™ Indermaske	7991
22	3M™ Holder til luftslange	RTN-01
23	3M™ Brillestel med holder	7925
24	3M™ Udåndingsventilmembran	7283
25	3M™ Servicesæt til montering af ventil	VLV-06
26	3M™ Talemembransæt	7895
27	3M™ Halsstropenhed	7883
28	3M™ Knapper til strop	7989
29	3M™ Versaflo™ Luftslange	BT-50
30	3M™ Engangsslangebeskytter til luftslange	BT-922
31	3M™ Praktisk taske til opbevaring	STC-01

3M a/s  
Hannemanns Allé 53  
DK-2300 København S

Telefon 43 48 01 00  
E-mail 3MSikkerhed@mmm.com  
web www.3MSikkerhed.dk

3M er et registreret varemærke der tilhører selskabet 3M. Genbrug venligst. Trykt i Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.  
© 3M 2017.

**Udskift omgående alle beskadigede dele for at sikre optimal beskyttelse.**