


Troca de Folha de Porta

1		<p>Preparação da Estrutura da Porta</p> <p>Utilizando uma correia abrasiva grão 80+, remova o material das hastes de solda remanescentes da estrutura da porta. Limpe e prepare os flanges de alinhamento restantes na estrutura da porta com uma Correia Abrasiva Scotch-Brite™ Grossa.</p>
2		<p>Limpeza</p> <p>Limpe as áreas da estrutura da porta e do flange de alinhamento da peça de reposição com um desengraxante que atenda as normas regionais ambientais (VOC).</p>
3		<p>Preparação da Folha de Reposição</p> <p>Ative as áreas do flange de alinhamento da folha de reposição utilizando uma esponja manual Scotch-Brite™.</p>
4		<p>Ajuste da Peça</p> <p>Ajuste a peça de reposição e complete qualquer endireitamento de chapa necessário nas áreas de flanges. Remova a folha de porta em preparação para aplicação do adesivo.</p>
5		<p>Reposição do Material NVH</p> <p>Aplique o material contra NVH (ruído, vibração e aspereza) nos locais originais da barra de intrusão.</p>
6		<p>Aplicação do Adesivo de União de Peças</p> <p>Limpe novamente as superfícies para união das peças com um desengraxante que atenda as normas regionais ambientais (VOC). Aplique e espatule o adesivo na estrutura da porta cobrindo todas as áreas de chapa nua. Aplique um cordão adicional do adesivo nas áreas de flange de alinhamento para garantir uma espessura apropriada da linha de união.</p>
7		<p>Instalação da Folha de Porta</p> <p>Instale a folha de porta de reposição na estrutura da porta. Alinhe a borda do flange utilizando martelo e tasso. Prenda conforme necessário. (Para peças de alumínio, siga os procedimentos de flange recomendados pela Montadora).</p>
8		<p>Fixação e Cura</p> <p>Siga os tempos recomendados de prensagem e de cura do adesivo. Limpe qualquer adesivo espremido para fora da área da borda do flange com um desengraxante que atenda as normas regionais ambientais (VOC).</p>
9		<p>Calafetação</p> <p>Reaplique o calafetador na borda do flange conforme requerido seguindo as recomendações gerais para calafetação.</p>

Acesse www.3MReparacaoAutomotiva.com.br para mais POPs e vídeos

Lista de Produtos

3M Lixadeira de Correia
PN33575



3M Correia Abrasiva
Cubitron™ II, Grão 80+,
PN33446



3M Correia Scotch-
Brite™ Durable Flex
grossa PN64475



3M Folha Manual Scotch-
Brite™ Durable Flex AMF,
114mm x 229mm



3M Folha Manual de
Acabamento Scotch-
Brite™ AMF (diversos
tamanhos)



3M Adesivo para União
de Peças PBA 200ml
PN08115



Pense na sua Saúde

Respirador Descartável
Dobrável Valvulado 3M
Aura 9332+BR PFF-3(S)
C.A. 30702



Protetores Auditivos 3M
1100 e 1110 - C.A. 5674



Óculos de Segurança 3M
Virtua AR/AE - C.A. 15649

