

## Desamassamento de Metais

**1**



### Pré-Limpeza

Pré lave/limpe o veículo antes da desmontagem (use uma lavadora de alta pressão nas áreas inferiores do reparo).

**2**



### Preparação da Superfície

Use um Disco Scotch-Brite™ CS ou uma Correia Abrasiva Scotch-Brite™ Grossa para remover a pintura/revestimento em pontos baixos do dano como uma preparação para o desamassamento.

**3**



### Desamassamento

Puxe os pontos baixos da área amassada utilizando o método e o equipamento para puxamento de amassados preferido.

**4**



### Preparação Final

Use um Disco Roloc grão 80+ para remover as hastes de solda da operação de desamassamento.

**5**



### Limpeza e Inspeção

Limpe com um desengraxante. Seque com um ar comprimido limpo e seco. Inspecione a área danificada para determinar se um endireitamento adicional do metal é requerido.

Acesse [www.3MReparacaoAutomotiva.com.br](http://www.3MReparacaoAutomotiva.com.br) para mais POPs e vídeos

**Nota:** Será necessário aplicar cera de cavidade no lado interior da peça em áreas afetadas pelo calor para restaurar a proteção contra corrosão.

## Lista de Produtos

3M Car Wash 500ml



3M Citrus Limpante 210g



3M Lixadeira Roloc™  
PN33577



3M Disco Scotch-Brite™  
CS XT (2", 3", 4,5" ou 7")



3M Disco Scotch-Brite™ CS  
(3" ou 6")



3M Disco Roloc Cubitron™  
II 2" 80+ PN33380



3M Lixadeira de Correia  
PN33575



3M Correia Scotch-  
Brite™ Durable Flex  
grossa PN64475



## Pense na sua Saúde

Respirador Descartável  
Dobrável Valvulado 3M  
Aura 9332+BR PFF-3(S)  
C.A. 30702



Protetores Auditivos 3M  
1100 e 1110 - C.A. 5674



Óculos de Segurança 3M  
Virtua AR/AE - C.A. 15649

