

### Mascaramento Geral

**1**



#### Limpeza da Área

Limpe a área com água e sabão, seguido de um desengraxante que atenda as normas regionais ambientais (VOC). Seque a área. A temperatura superficial preferida para o mascaramento é de 15°-26°C.

**2**



#### Mascaramento Crítico de Bordas

Mascare primeiro as áreas que requerem fita de linha fina. Mascare o resto do reparo e reforce a fita de linha fina com fita crepe. Proteja quaisquer molduras próximas com fita Trim de mascaramento.

**3**



#### Proteção Contra Névoas

Certifique-se de que o carro esteja completamente seco antes de aplicar o Filme Plástico Pintável. Mascare todo o veículo com o Filme Plástico Pintável. Corte o Filme Plástico Pintável na área do reparo com uma lâmina de corte. Aplique a fita no Filme Plástico Pintável e diretamente na borda crítica de mascaramento.

**4**



#### Remoção do Mascaramento

Depois da pintura, remova a fita de mascaramento à um ângulo de 90 graus da superfície do veículo.

### Lista de Produtos

3M Car Wash 500ml



3M Fita de Mascaramento Scotch™ 233+

- 3mm x 55m
- 18mm x 32m
- 24mm x 55m
- 48mm x 55m



3M Fita Automotiva de Alta Performance

- 16mm x 40m ou 50m
- 18mm x 40m ou 50m
- 24mm x 40m ou 50m
- 48mm x 40m ou 50m



Fita Finesse Scotch 218

- 6mm x 50m
- 9mm x 50m
- 12mm x 50m
- 19mm x 50m



3M Fita Trim  
50,8mm x 10m,  
PN06349



3M Filme Plástico Pintável (4M x 80M),  
PN06751



### Pense na sua Saúde

Respirador Descartável Dobrável Valvulado 3M  
8013 PFF-1 (S) + VO  
C.A. 9356



Protetores Auditivos 3M  
1100 e 1110 - C.A. 5674



Óculos de Segurança 3M  
Virtua AR/AE - C.A. 15649



Acesse [www.3MReparacaoAutomotiva.com.br](http://www.3MReparacaoAutomotiva.com.br) para mais POPs e vídeos