

Description :

Le système Easy Shine 3M^{MC} est un ensemble d'outils et de produits unique qui accélère et facilite le polissage des planchers tout en éliminant le gaspillage. Le système comprend un applicateur léger, une pochette dorsale et un tampon applicateur à double fibre. La trousse de recharge Easy Shine 3M^{MC} comprend des pochettes en plastique rechargeables et réutilisables Easy Shine 3M^{MC} et un poste de remplissage. On peut combiner le système avec les divers accessoires en option pour répondre à une grande variété de tâches d'entretien de planchers.

Caractéristiques spéciales :

Trousse d'application Easy Shine 3M^{MC}

- Manche durable et léger avec commande de distribution à gâchette
- Pochette dorsale en toile avec courroie ajustable pour le confort personnel
- Tubes de distribution facilement remplaçables
- Tampon applicateur facile à installer
- Pochette de nettoyage fournie avec chaque applicateur

Trousse de poste de remplissage Easy Shine 3M^{MC}

- Outil de remplissage pouvant se monter sur une base adaptable pour plusieurs surfaces
- Système de remplissage à entonnoir
- Cinq (5) pochettes réutilisables pour nettoyants chimiques pour un choix individuel de nettoyants chimiques
- Étiquettes d'identification des nettoyants chimiques faciles à appliquer

Accessoires Easy Shine 3M^{MC}

- Grand porte-tampon et tampons applicateurs pour plus d'efficacité
- Adaptateur d'applicateur à vadrouille à utiliser avec les vadrouilles traditionnelles
- Pochettes et étiquettes réutilisables

Emballage :

Trousse d'application Easy Shine 3M^{MC}

Manche d'applicateur, support de tampon applicateur, pochette dorsale, deux (2) tampons applicateurs de 46 cm (18 po), tuyau d'alimentation pour

nettoyants chimiques et connecteur de poche, cinq (5) tubes de distribution et un sac de nettoyage réutilisable pour rangement prolongé

Trousse de poste de remplissage Easy Shine 3M^{MC}

Poste de remplissage, cinq (5) pochettes réutilisables pour nettoyants chimiques et dix (10) étiquettes

Pochettes réutilisables Easy Shine 3M^{MC}

5 pochettes/caisse

Tampon-applicateur Easy Shine 3M^{MC}

Deux (2) vadrouilles plates en microfibres avec bandes or/sac, cinq (5) sacs/caisse. Formats de 46 cm (18 po) et 61 cm (24 po).

Vadrouille plate Easy Scrub Plus 3M^{MC}

Dix (10) vadrouilles plates/sac, quatre (4) sacs/caisse. Formats de 30 cm (12 po), 46 cm (18 po) et 61 cm (24 po).

Porte-tampon Easy Scrub & Shine 3M^{MC}

Un (1) porte-tampon universel/boîte, quatre (4) boîtes/caisse. Formats de 25 cm (10 po) et 56 cm (22 po).

Directives générales d'utilisation :

Assemblage de la trousse d'application et de la trousse de remplissage 3M^{MC}

Assembler le système selon les directives d'assemblage du système incluses dans chaque caisse.

Utilisation de l'applicateur Easy Shine 3M^{MC} (essai pratique avec de l'eau)

1. Pour le nouvel utilisateur : On peut s'exercer à se servir de l'applicateur en utilisant le sac de nettoyage réutilisable rempli avec de l'eau plutôt que le sac de la pochette dorsale.
2. Choisir une surface de plancher propre de 3 x 3 m (10 x 10 pi), limiter la circulation et placer des panneaux « Attention, plancher mouillé ». Ajuster les courroies de la pochette dorsale et tenir l'applicateur.
3. Repérer la gâchette de distribution de l'enduit au bout du manche. Appuyer sur la gâchette jusqu'à obtenir une flaque d'eau de 10 cm (4 po) sur le plancher. Tremper le tampon applicateur dans la flaque d'eau pour bien le mouiller.
4. Délimiter une surface et ajouter de l'eau à mesure que l'on couvre la surface délimitée. Poursuivre ainsi de manière normale, en ajoutant de l'eau au besoin.

5. Nettoyer le tampon applicateur à l'eau pour enlever les salissures et les saletés.
6. Débrancher la pochette de nettoyage et purger le tuyau de son eau. L'applicateur peut être rangé ou est prêt à recevoir une pochette de nettoyage chimique pour une autre utilisation.

Utilisation de l'applicateur Easy Shine 3M^{MC}

1. Préparer la surface pour l'application d'enduit.
2. Appuyer sur la gâchette au bout du manche pour obtenir une flaque d'enduit de 10 cm (4 po) sur le plancher.
3. L'applicateur s'utilise de la même manière qu'une vadrouille-éponge traditionnelle. Pour amorcer le premier passage, mouiller le tampon applicateur en le passant dans la flaque.
4. En passant l'applicateur sur les surfaces à faire, distribuer régulièrement de l'enduit dans un mouvement en U (application par section) comme avec les méthodes traditionnelles.
5. Conserver une cadence uniforme. Maintenir le tampon applicateur mouillé uniformément avec de l'enduit pour bien couvrir toutes les parties du plancher.

Nettoyage – (Déplacement d'une pièce à une autre, entreposage à court et à long terme)

1. Déplacement d'un endroit à un autre : Ranger le tampon applicateur et le porte-tampon dans un sac de plastique ou un bac approprié.
2. Entreposage à court terme : Enlever le tampon applicateur et le rincer à l'eau. Rincer la base du porte-tampon à l'eau et laisser sécher. Laisser la pochette d'enduit fixée à l'applicateur. L'applicateur est prêt pour l'entreposage.
3. Entreposage à long terme : Enlever le tampon applicateur, le rincer à l'eau (on peut laver les tampons applicateurs à la machine) et le laisser sécher. Débrancher la pochette de nettoyage chimique ou d'enduit et la remplacer par une pochette de nettoyage (remplie d'eau potable). Pour nettoyer le système, y faire circuler de l'eau jusqu'à ce que de l'eau propre sorte du tube. Rincer le porte-tampons et le laisser sécher. Enlever la pochette de nettoyage et appuyer sur la gâchette pour évacuer l'excès d'eau. L'applicateur est prêt pour l'entreposage.

Poste de remplissage Easy Shine 3M^{MC}

Utilisation du poste de remplissage

Easy Shine 3M^{MC}

1. Assembler le poste.
2. Assembler le poste pour que tout déversement soit recueilli dans un même contenant (seau à vadrouille, poubelle ou seau en plastique de 19 litres.
3. Régler les vis de montage du chariot et les pinces de support et serrer.
4. Placer la pochette rechargeable vide (deux becs) de manière que le bec à capuchon rouge soit dans l'ouverture de réception de l'entonnoir.
5. Retirer le capuchon rouge.
6. Verser lentement la quantité appropriée de nettoyant chimique dans l'entonnoir. La pochette contient environ 4 litres (1 gallon US).
7. Éviter de trop remplir la poche.
8. Remettre le capuchon rouge sur la pochette et serrer.
9. Enlever la pochette et l'étiquette.
Nettoyage du poste de remplissage Easy Shine 1 3M^{MC} Après utilisation : Nettoyer l'entonnoir (extérieur et intérieur) avec un chiffon ou un essuie-tout mouillé.

Nettoyage du poste de remplissage

Easy Shine 3M^{MC}

1. Après utilisation : Nettoyer l'entonnoir (extérieur et intérieur) avec un chiffon ou un essuie-tout mouillé.
2. Sécher avec un chiffon propre ou un essuie-tout.
3. Si l'enduit durci contient des résidus, utiliser un nettoyant chimique pour plinthes pour dissoudre l'enduit, puis rincer à l'eau et laisser sécher.

Important :

Les renseignements que contient le présent document sont jugés dignes de confiance. Cependant, en raison des nombreux facteurs pouvant entrer en jeu, 3M ne garantit pas que ces résultats seront atteints. On peut obtenir toutes les spécifications détaillées et les modalités de vente auprès de 3M.

Résumé des précautions à prendre

1. Il est déconseillé de remplir l'applicateur avec des enduits à base de solvant ou curatifs ou avec des produits chimiques combustibles ou inflammables.
2. Le système n'est pas conçu pour les produits fortement alcalins ou acides. Utiliser des nettoyants ou des désinfectants courants avec un pH de 3 à 10.
3. L'entreposage à long terme de désinfectants phénoliques dans les pochettes réutilisables est déconseillé.
4. Le tampon applicateur Easy Shine 3M^{MC} est conçu pour appliquer des enduits à plancher ou des nettoyants traditionnels sur des planchers souples et lisses.
5. L'applicateur Easy Shine 3M^{MC} est offert avec des pièces de rechange en option comme le tube d'alimentation de rechange avec porte-tampons à fixation rapide, les tampons et les tubes de distribution en cas de perte ou de bris des pièces.



Division des solutions commerciales de 3M

C.P. 5757

1840, rue Oxford Est

London (Ontario) N6A 4T1

Tél. : 1 800 364-3577

Site Web : 3M.ca

© 2017, 3M. Tous droits réservés. 3M est une marque de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.